



SAMSUNG

# User Manual

## IT100

Това ръководство на потребителя съдържа подробни инструкции за работа с вашата камера. Моля, прочетете внимателно това ръководство.

 [Щракнете върху тема](#)

Бърза справка

Съдържание

Основни функции

Разширени функции

Опции за заснемане

Възпроизвеждане/Редактиране

Приложения

Индекс



# Информация за здраве и безопасност

Винаги съблюдавайте посочените по-долу предпазни мерки и съвети за използване на камерата, за да избегнете опасни ситуации и да гарантирате най-добри резултати при работа с камерата.



**Предупреждение**— ситуации, в които може да предизвикате нараняване на себе си или друг човек



**Внимание**— ситуации, които могат да увредят камерата ви и друго оборудване



**Забележка**— забележки, съвети за използване или друга информация



## Предупреждения, свързани с безопасността

### Не използвайте камерата близо до запалими или експлозивни газове и течности

Не използвайте камерата близо до горива, горивни материали или възпламеними химикали. Не съхранявайте и не внасяйте запалими течности, газове или експлозивни материали там, където държите камерата или принадлежностите ѝ.

### Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте камерата и всичките ѝ принадлежности извън обсега на малки деца и животни. Ако някоя част бъде погълната, може да причини задавяне или сериозно нараняване. Преместването на части и аксесоари също може да представлява физическа опасност.

### Предотвратете увреждане на зрението на обектите

Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 1м/3 фута) при хора или животни. Ако използвате светкавицата прекалено близо до очите на обекта, може да причините временно или постоянно увреждане на очите му.

### Съхранявайте и изхвърляйте батериите и зарядните устройства предпазливо

- Използвайте само батерии и зарядни устройства, одобрени от Samsung. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат сериозно да увредят камерата ви.
- Никога не изхвърляйте батерии в горящ огън. При изхвърляне на използваните батерии спазвайте всички местни разпоредби.
- Никога не поставяйте батерии или камери върху или в нагревателни уреди като микровълнови фурни, готварски печки или радиатори. Батериите могат да експлодират или да се нагряят прекомерно.



## Мерки за безопасност

CAUTION

### Съхранявайте и боравете с камерата внимателно и разумно

- Не позволявайте камерата да се намокря — течностите могат сериозно да я увредят. Не дръжте камерата с мокри ръце. Повреда на камерата, причинена от вода, може да анулира гаранцията на производителя.

- Не излагайте камерата на пряка слънчева светлина или високи температури за продължително време. Продължително излагане на слънчева светлина или прекомерни температури могат да причинят трайно увреждане на вътрешните компоненти на камерата.
- Избягвайте да използвате или съхранявате камерата на прашни, мръсни, влажни или не проветрени места, защото в противен случай може да причините повреда в подвижните части и вътрешните компоненти.
- Когато съхранявате камерата продължително време без да я използвате, изваждайте батериите. С течение на времето поставените батерии може да изтекат или корозират и да причинят сериозно увреждане на камерата ви.
- Предпазвайте камерата от пясък или прах, когато я използвате на плажа или на други подобни места.
- Защитавайте камерата и дисплея от удари, грубо държане и прекомерни вибрации, за да предотвратите сериозни повреди.
- Бъдете много внимателни, когато включвате кабели или адаптери и поставяте батерии и карти с памет. Насилването на конекторите, неправилното включване на кабелите или поставяне на батерии и карти с памет може да повреди портове, конектори и принадлежности.
- Не поставяйте външни предмети в нито едно от отделенията на камерата, слотовете или точките ѝ за достъп. Възможно е повредите в следствие на неправилно боравене да не са обхванати от гаранцията.

### **Защитавайте батериите, зарядните устройства и картите с памет от повреда**

- Избягвайте излагане на батериите или картите с памет на много високи или много ниски температури (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). Прекомерните температури могат да намалят капацитета на зареждане на батериите ви и да доведат до неизправност на картите с памет.
- Предпазвайте батериите от влизане в контакт с метални предмети, защото може да се създаде контакт между + и – клемите на батерията, което да доведе до временно или трайно увреждане на батерията.
- Предпазвайте картите с памет от влизане в контакт с течности, прах или други вещества. Ако картата е замърсена, преди да я поставите в камерата, я забършете с мека кърпа.
- Когато поставяте или изваждате картата с памет, изключвайте камерата.
- Не огъвайте, изпускайте или подлагайте картите с памет на силни удари или натиск.
- Не използвайте карти с памет, които са формирани на други камери или компютри. Преформатирайте картата с памет във вашата камера.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство, батерия или карта с памет.

## **Използвайте само принадлежности, одобрени от Samsung**

Ако използвате несъвместими принадлежности можете да повредите камерата или да причините анулиране на гаранцията.

### **Предпазвайте обектива на камерата**

- Не излагайте камерата на пряка слънчева светлина, тъй като това може да причини обезцветяване на сензора за изображението или да го повреди.
- Предпазвайте обектива от пръстови отпечатащи и надраскване. Почиствайте го с мека и чиста кърпа, без никакви твърди частици по нея.



### **Важна информация относно употребата**

## **Позволявайте камерата ви да бъде обслужвана само от квалифицирани служители**

Не позволявайте на неквалифицирани служители да обслужват камерата ви и не опитвайте да я обслужвате сами. Всички повреди, възникнали следствие на неквалифицирано обслужване, не се обхващат от покритието на гаранцията ви.

## **Осигурете максимална продължителност на живота на батерията и зарядното устройство**

- Прекаленото зареждане на батериите може да скъси техния живот. След завършване на зареждането, изключете кабела от Вашата камера.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и преди повторна употреба трябва да бъдат презаредени.
- Когато не използвате зарядните устройства, ги изключвайте от контакта.
- Използвайте батериите само по предназначение.

## **Бъдете особено внимателни, когато използвате камерата на влажни места**

При пренасяне на камерата от студено на топло или влажно място е възможно да се породи конденз по фините електронни елементи и картата с памет. Ако това се случи, изчакайте поне 1 час, докато влагата се изпари напълно, и едва тогава използвайте камерата.

## **Преди да я използвате, проверете дали камерата работи правилно**

Производителят не поема отговорност за загуба на файлове или повреда, която може да възникне следствие на неизправност или неправилно боравене с камерата.

## ©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.

Спецификациите на камерата или съдържанието на това ръководство могат да бъдат променяни без предизвестие поради актуализиране функциите на камерата.

### Авторски права

- Microsoft Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
- HDMI, логото на HDMI и понятието "High Definition Multimedia Interface" (Високодетаен мултимедиен интерфейс) са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
- QuickTime® и логото на QuickTime® са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc. и се прилагат съобразно лиценза.

## Организация на ръководството на потребителя

### Основни функции 10

Научете повече за подредбата, иконите и основните функции за заснемане в камерата ви.

### Разширени функции 25

Научете как да направите снимка, като изберете режим, и как да запишете видеоклип или гласова бележка.

### Опции за заснемане 34

Научете повече за опциите, които можете да настроите в режим на заснемане.

### Възпроизвеждане/Редактиране 51

Научете се как да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или гласови бележки и как да редактирате снимки и видеоклипове. Също така, ще научите как да свързвате камерата с компютър, фото принтер, телевизор или HD телевизор.

### Приложения 72

Разгледайте съветите за настройки, съобщения за грешка, спецификации и поддръжка.

## Знаци, използвани в ръководството

Режим на заснемане	Знак
<b>Auto</b> (Автоматичен)	<b>AUTO</b>
<b>Program</b> (Програма)	<b>P</b>
<b>DUAL IS</b> (Двоен IS)	<b>DUAL</b>
<b>Photo Help Guide</b> (Ръководство за помощ при снимка)	
<b>Beauty Shot</b> (Режим на заснемане отблизо)	
<b>Scene</b> (Фон)	<b>SCENE</b>
<b>Movie</b> (Филм)	
<b>Smart Auto</b> (Интелигентен автоматичен режим)	

## Икони на режим за заснемане

Тези икони обозначават функция, която е налична в съответните режими. Режимът **SCENE** може да не поддържа функции за всяка различна обстановка.

### например)

#### Ръчна корекция на експонацията (EV)

В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.



По-тъмно (-)



Неутрално (0)



По-ярко (+)

Налични в режими  
**Program** (Програма),  
**Двоен IS** (Dual IS) и  
**Филм** (Movie)

## Икони, използвани в ръководството

Икона	Функция
	Допълнителна информация
	Предупреждения и мерки, свързани с безопасността
[ ]	Бутони на камерата, например: <b>[Затвор]</b> (представява бутон за затвора)
( )	Номер на страница на свързаната информация
→	Поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка, например: Изберете <b>Functions</b> (Функции) → <b>White Balance</b> (Баланс на бялото) (представя избор на <b>Functions</b> (Функции), и след това <b>White Balance</b> (Баланс на бялото))
*	Анотация


## Съкращения, използвани в ръководството

Съкращение	Дефиниция
<b>ACB</b>	Auto Contrast Balance (Автоматично балансиране на контраста)
<b>AEB</b>	Auto Exposure Bracket (Клин при автоматична експонация)
<b>AF</b>	Auto Focus (Автофокус)
<b>DIS</b>	Digital Image Stabilisation (Цифров стабилизатор на изображението)
<b>DPOF</b>	Digital Print Order Format (Отпечатване на снимка в желаня формат)
<b>EV</b>	Exposure Value (Стойност на експонация)
<b>OIS</b>	Optical Image Stabilisation (Оптически стабилизатор на изображението)
<b>WB</b>	White Balance (Баланс на бялото)

## Изрази, използвани в ръководството


### Натискане на затвора

- Натиснете наполовина [**Затвор**]: натиснете затвора наполовина надолу
- Натиснете [**Затвор**]: натиснете затвора изцяло надолу




### Обект, фон и композиция

- **Обект**: основният обект в сцената, например човек, животно или натюрморт
- **Фон**: предметите около субекта
- **Композиция**: комбинацията от обекта и фона




### Експонация (яркост)

Количеството светлина, което навлиза в камерата, определя експонацията. Можете да промените експонацията чрез скоростта на затвора, стойността на Blendata и ISO скоростта. Ако промените експонацията, снимките ви ще станат съответно по-тъмни или по-светли.



Нормална експонация




Прекомерна експонация  
(прекалено ярко)

# Бърза справка



## Снимане на хора

- SCENE режим > Portrait (Портрет), Children (Деца) ► 27
-  режим ► 29
- Red-eye (Червени очи), Red-eye Fix (Коригиране на червени очи) (с цел предотвратяване появата или коригиране на червени очи) ► 38
- Face Detection (Разпознаване на лице) ► 42



## Правене на снимки през нощта или на тъмно

- SCENE режим > Night (Нощ), Dawn (Изгрев), Firework (Фойерверки) ► 27
- Опции на светкавицата ► 38
- ISO скорост (за регулиране чувствителността към светлината) ► 39



## Заснемане на действие

- Continuous (Продължително), Motion Capture (Заснемане на движение) ► 48



## Заснемане на текст, насекоми или цветя

- SCENE режим > Close up (Отблизо), Text (Текст) ► 27
- Macro (Макро), Auto Macro (Автоматичен макро) (за правене на снимки отблизо) ► 40
- Баланс на бялото (за смяна на цветовият фон) ► 46



## Регулиране на експонацията (яркост)

- ISO скорост (за регулиране чувствителността към светлината) ► 39
- EV (за регулиране на експонацията) ► 45
- ACB (за компенсиране осветеността на субектите, заснети срещу ярък фон) ► 45
- Metering (Измерване) ► 46
- AEB (за заснемане на три снимки на една и съща гледка при различно време на експонация) ► 48




## Прилагане на различен ефект

- Стиллове на снимки (за прилагане на тон) ► 49
- Корекция на изображение (за регулиране на наситеността, остротата или контраста) ► 50



## Намаляване на неустойчивостта на камерата

- Оптическо стабилизиране на изображението (OIS) ► 21
-  Dual режим ► 30

- Разглеждане на файловете по категория в Интелигентен албум ► 53
- Изтриване на всички файлове в картата с памет ► 54
- Преглед на файлове в режим "слайдшоу" ► 56
- Преглед на файлове в режим TV или HDTV ► 63
- Свързване на камерата с компютър ► 65
- Регулиране на звука и силата на звука ► 74
- Регулиране на яркостта на дисплея ► 74
- Смяна на езика на дисплея ► 74
- Настройка на час и дата ► 75
- Форматиране на картата с памет ► 75
- Отстраняване на проблеми ► 83



# Съдържание

---

Основни функции .....	10
Разпаковане .....	11
Подредба на елементите на камерата .....	12
Икони .....	14
Включване или изключване на камерата .....	15
Опции за избор .....	16
Настройка на дисплея и звука .....	18
Промяна на метода на извеждане .....	18
Настройка на звука .....	18
Заснемане .....	19
Мащабиране .....	20
Намаляване на неустойчивостта на камерата (OIS) .....	21
Използване на режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) .....	22
Съвети за заснемане на по-ясна снимка .....	23
Разширени функции .....	25
Режими на заснемане .....	26
Използване на режим Интелигентен автоматичен .....	26
Използване на режим Фон .....	27
Използване на водач за кадри .....	27
Настройка на експонацията в режим Нощ .....	28
Използване на режим Заснемане отблизо .....	29
Използване на режим Двоен IS (Dual IS) .....	30
Използване на режим Програма .....	30
Запис на видеоклип .....	31
Запис на гласови бележки .....	33
Запис на гласова бележка .....	33
Добавяне на гласова бележка към снимка .....	33

Опции за заснемане .....	34
Избор на резолюция и качество .....	35
Избор на резолюция .....	35
Избор на качество на снимка .....	35
Използване на таймера .....	36
Заснемане на тъмно .....	38
Предотвратяване на червени очи .....	38
Използване на светкавицата .....	38
Настройка на ISO скорост .....	39
Промяна във фокуса на камерата .....	40
Използване на режим макро .....	40
Използване на функция автофокус .....	40
Регулиране на областта на фокусиране .....	41
Използване на функцията разпознаване на лице .....	42
Отчитане на лица .....	42
Заснемане на самопортрет .....	43
Заснемане на усмивка .....	43
Отчитане на мигане .....	44
Регулиране на яркостта и цвета .....	45
Ръчна корекция на експонацията (EV) .....	45
Компенсация за фоновото осветление (ACB) .....	45
Промяна на опцията за измерване .....	46
Избор на светлинен източник (Баланс на бялото) .....	46
Използване на режими на извеждане .....	48
Подобряване на вашите снимки .....	49
Прилагане на фото стилове .....	49
Определяне на свой собствен RGB тон .....	49
Корекция на вашите изображения .....	50

Възпроизвеждане/Редактиране .....	51
Възпроизвеждане .....	52
Започнете в режим Възпроизвеждане .....	52
Преглед на снимки .....	56
Възпроизвеждане на видеоклип .....	57
Възпроизвеждане на гласови бележки .....	58
Редактиране на снимка .....	59
Преоразмеряване на снимки .....	59
Завъртане на снимка .....	59
Прилагане на фото стилове .....	60
Определяне на свой собствен RGB тон .....	60
Коригиране на проблеми с експонацията .....	61
Създаване на ред за отпечатване (DPOF) .....	62
Преглед на файлове в режим TV или HD телевизор .....	63
Прехвърляне на файлове на компютър .....	65
За потребители на Windows .....	65
За потребители на Mac .....	70
Печат на снимки с фото принтер (PictBridge) .....	71

Приложения .....	72
Меню за настройка на камерата .....	73
Достъп до менюто за настройка .....	73
Звук .....	74
Дисплей .....	74
Настройки .....	75
Съобщения за грешки .....	78
Поддръжка на камерата .....	79
Почистване на камерата .....	79
Информация за картите с памет .....	80
Информация за батерията .....	81
Преди да се свържете със сервизния център .....	83
Спецификации на камерата .....	86
Индекс .....	91


# Основни функции

Научете повече за подредбата, иконите и основните функции за заснемане в камерата ви.


Разопаковане .....	11
Подредба на елементите на камерата .....	12
Икони .....	14
Включване или изключване на камерата .....	15
Опции за избор .....	16
Настройка на дисплея и звука .....	18
Промяна на метода на извеждане .....	18
Настройка на звука .....	18
Заснемане .....	19
Мащабиране .....	20
Намаляване на неустойчивостта на камерата (OIS) ...	21
Използване на режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) .....	22
Съвети за заснемане на по-ясна снимка .....	23

# Разопаковане


Проверете кутията на вашият продукт за следните елементи.



Камера



Адаптер за променлив ток/USB кабел




Презареждаща батерия



Шнур



Компакт-диск със софтуер (съдържа и ръководство на потребителя)



Ръководство за бърз старт




Илюстрациите може да се различават от реалните елементи.


## Допълнителни аксесоари



Калъф на камерата




Кarti с памет



A/V кабел

## Продава се като комплект




Ръководство за HDMI гнездо



Дистанционно управление




Гнездо  
(за зареждане на батерията и свързване на камерата с HDTV или компютър)




HDMI кабел  
(за преглед на изображения с висока резолюция или възпроизвеждане на видеоклипове)

# Подредба на елементите на камерата

Преди да започнете, запознайте се с частите на камерата и техните функции.





#### Бутон за мащабиране

- Приближаване или отдалечаване в режим Заснемане.
- Увеличение на част от снимката или преглед на файловете като миниатюри в режим Възпроизвеждане.
- Регулира силата на звука в режим Възпроизвеждане.

#### Лампа за статус

- **Мигане:** При запис на снимка или видео клип, която се прочита от компютър или принтер или ако сте извън фокус
- **Свети постоянно:** Когато се свързвате с компютър или сте на фокус


#### Режим на избиране

Икона	Режим	Описание
	<b>AUTO</b> (Автоматичен)	Бързо и лесно заснемане на снимка с минимални настройки
	<b>Program</b> (Програма)	Направете снимка, като настроите опциите
	<b>DUAL IS</b> (Двоен IS)	Направете снимка с опции, подходящи за намаляване неустойчивостта на камерата
	<b>Photo Help Guide</b> (Ръководство за помощ при снимка)	Извеждане на съвети за заснемане и практически заснемане
	<b>Beauty Shot</b> (Режим на заснемане отблизо)	Направете снимка на човек с опции за скриване на недостатъци по лицето
	<b>Scene</b> (Фон)	Направете снимка с опции за предварително зададен специфичен фон
	<b>Movie</b> (Филм)	Запис на видеоклип
	<b>Smart Auto</b> (Интелигентен автоматичен режим)	Направете снимка, като позволите на камерата да избере фона, като засече обект

Бутон	Описание																
<div></div> <div>MENU</div>	Достъп до опциите или менютата.																
<div></div> <div>Навигация</div>	<table><tr><td></td><td>В режим Снимане</td><td>По време на настройка</td></tr><tr><td></td><td>Промяна на опциите на дисплея</td><td>Придвижване нагоре</td></tr><tr><td></td><td>Промяна на опциите на функция макрос</td><td>Придвижване надолу</td></tr><tr><td></td><td>Промяна на опциите на светкавицата</td><td>Движение наляво</td></tr><tr><td></td><td>Промяна на опциите на таймера</td><td>Придвижване надясно</td></tr></table>			В режим Снимане	По време на настройка		Промяна на опциите на дисплея	Придвижване нагоре		Промяна на опциите на функция макрос	Придвижване надолу		Промяна на опциите на светкавицата	Движение наляво		Промяна на опциите на таймера	Придвижване надясно
	В режим Снимане	По време на настройка															
	Промяна на опциите на дисплея	Придвижване нагоре															
	Промяна на опциите на функция макрос	Придвижване надолу															
	Промяна на опциите на светкавицата	Движение наляво															
	Промяна на опциите на таймера	Придвижване надясно															
<div></div> <div>OK</div>	Потвърждение на маркираната опция или меню.																
<div></div> <div>Възпроизвеждане</div>	Влизане в режим Възпроизвеждане.																
<div></div> <div>Функция</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Достъп до функции в режим Заснемане.</li><li>• Изтриване на файлове в режим Възпроизвеждане.</li></ul>																

# Икони

Появилите се икони ще се променят в зависимост от избрания режим или зададените опции.



## А. Информация

Икона	Описание
	Избран режим на заснемане
	Съотношение на мащабиране
	Наличен брой снимки
	Налично време за запис
	Вътрешна памет
	Поставена е карта с памет
	<ul style="list-style-type: none"> <li> : Напълно зареден</li> <li> : Частично зареден</li> <li> : Необходимо е зареждане</li> </ul>
	Скорост на бледа и затвор
	Гласова бележка
	Кадръ на автоматичен фокус
	Неустойчивост на камерата
	Текуща дата и час

## В. Икони вдясно

Икона	Описание
	Светкавица
	Таймер
	Автофокус
	Фото стил
	Разпознаване на лице
	Оптичен стабилизатор на изображението (OIS)
	Цвят на лицето
	Ретуш на лицето
	Настройка на снимка (острота, контраст, наситеност)
	Гласът заглушен


## С. Икони вляво

Икона	Описание
	Стойност на експонация
	Баланс на бялото
	ISO скорост
	Резолуция на снимка
	Резолуция на видеоклип
	Качество на снимка
	Кадрова честота
	Опции на измерване
	Продължителен затвор
	Тип извеждане

# Включване или изключване на камерата


Научете се как да стартирате камерата си.

Натиснете **[POWER]**, за да включите или изключите камерата.



## Включване на камерата в режим Възпроизвеждане

Натиснете **[▶]** Камерата се включва и веднага дава достъп до режим Възпроизвеждане.



Натиснете и задръжте **[▶]**, за да заглушите звука на камерата.




# Опции за избор

Можете да изберете опции като натиснете [MENU] и използвате бутоните за навигация ([DISP], [F], [L], [R]).



Също така можете да достигнете до опциите за заснемане като натиснете [Fn], но някои опции не са налични.

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Използвайте бутоните за навигация, за да преминете и достигнете до опция или меню.
  - За да се придвижите наляво или надясно, натиснете [L] или [R].
  - За да се придвижите нагоре или надолу, натиснете [DISP] или [F].



- 3 Натиснете [OK], за да потвърдите маркираната опция или меню.

## Връщане към предишното меню

Натиснете [MENU], за да се върнете в предишно меню.




Натиснете [Затвор], за да се върнете в режим Заснемане.

## Напр. Избор на опция баланс на бялото в режим P


- 1 Завъртете избиращия диск на режим P.




- 2 Натиснете [MENU].



- 3 Натиснете [DISP] или [📷], за да превъртите към **Functions** (Функции) и след това натиснете [👉] или [OK].
- 4 Натиснете [DISP] или [📷], за да превъртите към **White Balance** (Баланс на бялото) и след това натиснете [👉] или [OK].



- 5 Натиснете [⚡] или [👉], за да превъртите към опция за баланс на бялото.



- 6 Натиснете [OK].


# Настройка на дисплея и звука

Научете се как да промените основните настройки за дисплея и звука, според вашите предпочитания.

## Промяна на метода на извеждане

Изберете стип на дисплея в режими Заснемане или Възпроизвеждане.

Натиснете **[DISP]** последователно, за да промените метода на извеждане.



Режим	Описание
Заснемане	<ul style="list-style-type: none"><li>Изведете цялата информация относно заснемане</li><li>Скрийте информацията относно заснемане, освен наличния брой снимки</li></ul>
Възпроизвеждане	<ul style="list-style-type: none"><li>Покажете информацията за настоящата снимка</li><li>Скрийте информацията относно настоящия файл</li><li>Показва информацията относно настоящия файл, освен настройките за заснемане и датата на заснемане</li></ul>

## Настройка на звука

Настройте дали камерата Ви да издава определен звук при работата Ви с нея.

- 1 В режим Заснемане или Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Sound** (Звук) → **Beep Sound** (Звукова сигнализация) → дадена опция.

Опция	Описание
<b>Off</b> (Изключен)	Камерата няма да издава никакъв звук.
<b>1/2/3</b>	Камерата ще издава звук.

- 3 Натиснете **[MENU]**, за да се върнете в предишния режим.


## Заснемане

Научете основни действия, за да снимате лесно и бързо в режим Автоматичен.

- 1 Завъртете избиращия диск на режим **AUTO**.




- 2 Подравнете обекта спрямо рамката.



- 3 За да фокусирате, натиснете наполовина **[Затвор]**.

- Зелената рамка означава, че обекта е на фокус.



- 4 Натиснете **[Затвор]**, за да направите снимка.




Погледнете страница 23 за съвети за получаване на по-чисти снимки.

## Мащабиране

Регулирайки вариото, можете да заснемате обекти отблизо. Камерата ви разполага с 5X оптично увеличение и 5X цифрово увеличение. Ако използвате и двете опции, можете да постигнете увеличение от над 25 пъти.


Натиснете **[Мащабиране]** нагоре, за да приблизите своя субект. Натиснете **[Мащабиране]** надолу, за да отдалечите.



Съотношението на мащабиране на видеоклипове е различно.

## Цифрово увеличение


Ако индикаторът на мащаба е в цифров обхват, камерата ви използва цифрово увеличение. При използване на цифрово увеличение качеството на снимката може да се понижи.




- Цифровото увеличение не е налично, когато се използват SMART, DUAL, SCENE (при някои сцени), и режими и когато се използва с Face Detection (Разпознаване на лице).
- При използване на цифрово мащабиране записът на снимка може да отнеме повече.

## Намаляване на неустойчивостта на камерата (OIS)

Намалете неустойчивостта на камерата оптически в режим Заснемане.





Преди корекция



След корекция

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **OIS** → дадена опция.

Опция	Описание
	<b>Off</b> (Изключен): Дезактивиране на OIS функцията.
	<b>On</b> (Включен): Активиране на OIS функцията.



- OIS може да не работи добре, когато:
  - местите камерата, за да проследите движещ се обект
  - използвате цифрово увеличение
  - камерата е прекалено неустойчива
  - скоростта на затвора е бавна (например, когато изберете **Night** (Нощ) в режим **SCENE**)
  - батерията е слаба
  - правите снимка отблизо
- Ако използвате OIS функцията с триножник, изображенията могат да се замъглят от вибрирането на OIS датчика. При използване на триножник дезактивирайте OIS функцията.
- Ако камерата бъде ударена, дисплеят ще бъде размазан. В този случай, изключете камерата, за да използвате правилно функцията OIS.


# Използване на режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide)

Този режим предоставя различни съвети за снимане. Научете се как да правите по-добри снимки и видеоклипове.

- 1 Завъртете избиращия диск на режим .




- 2 Изберете меню от списъка.



- 3 Изберете подменю.

- 4 Прегледайте тема.


- Натиснете **[DISP]** или , за да изведете предишен или следващ екран.



- 5 Натиснете **[OK]**, за да се упражните.


- Натиснете **[DISP]**, за да се върнете към списъка.



- Натиснете , за да се върнете в предишно меню.
- Докато се упражнявате, не можете да настроите опции за заснемане или менюта.


## Съвети за заснемане на по-ясна снимка

### Дръжте правилно камерата




Проверете да не би нещо да възпрепятства обектива.

### Натискане наполовина бутона на затвора



За да фокусирате, натиснете наполовина [Затвор]. Фокусът и експонацията ще бъдат настроени автоматично.




Стойността на блендата и скоростта на затвора се настройват автоматично.

#### Фокусиране на кадъра


- Натиснете [Затвор], за да направите снимката, ако кадърът е в зелено.
- Променете кадъра и отново натиснете наполовина [Затвор], ако кадърът е в червено.

### Намаляване на неустойчивостта на камерата



- Настройте опцията Оптичен стабилизатор на изображението, за да намалите нестабилността по оптичен път. (стр. 21)
- Изберете режим  DUAL, за да намалите нестабилността и по оптичен, и по цифров път. (стр. 30)

### Когато се появи



Неустойчивост на камерата

При снимане на тъмно избягвайте да настройвате светкавицата на опция **Slow Sync** (Бавна синхронизация) или **Off** (Изключена). Блендата остава отворена по-дълго и може да се окаже по-трудно да задържите камерата устойчива.

- Използвайте триножник или настройте светкавицата на опция **Fill in** (Запълване в). (стр. 38)
- Настройте ISO опциите на скоростта. (стр. 39)





## Избягнете заснемане на субекта извън фокус



Фокусирането на субекта може да е трудно, когато:

- контрастът между обекта и фона е твърде слаб  
(Когато субектът носи дрехи с цвят, близък до този на фона)
- източникът на светлина зад субекта е прекалено ярък
- субектът е блестящ
- субектите ви съдържат хоризонтални шарки, например щори
- субектът не е позициониран в центъра на кадъра



### Използвайте функцията заключване на фокуса

За да фокусирате, натиснете наполовина **[Затвор]**. Когато субектът е на фокус, можете да промените позицията на кадъра и така да съставите нова композиция. Когато сте готови, натиснете **[Затвор]**, за да завършите заснемането на снимката.




- При заснемане на слаба светлина



Включете  
светкавицата.  
(стр. 38)

- Когато субектите се движат бързо



Използвайте  
функцията постоянно  
или заснемане в  
движение. (стр. 48)

# Разширени функции

Научете как да направите снимка, като изберете режим, и как да запишете видеоклип или гласова бележка.

Режими на заснемане .....	26
Използване на режим Интелигентен автоматичен .....	26
Използване на режим Фон .....	27
Използване на водач за кадри .....	27
Настройка на експонацията в режим Нощ .....	28
Използване на режим Заснемане отблизо .....	29
Използване на режим Двоен IS (Dual IS) .....	30
Използване на режим Програма .....	30
Запис на видеоклип .....	31
<b>Запис на гласови бележки .....</b>	<b>33</b>
Запис на гласова бележка .....	33
Добавяне на гласова бележка към снимка .....	33

# Режими на заснемане

Правете снимки или записвайте видеоклипове, като избирате най-добрия режим при конкретните условия.


## Използване на режим Интелигентен автоматичен




В този режим, камерата автоматично избира подходящите настройки, на базата на отчетения тип сцена. Той ще ви бъде полезен, ако не сте запознати с настройките на камерата за различните сцени.









1 Завъртете избиращия диск на режим .

2 Подравнете обекта спрямо рамката.

- Камерата автоматично избира сцената. Съответната икона за режим ще се появи в горната лява част на екрана.





Икона	Описание
	Появява се при заснемане на пейзажи.
	Появява се при заснемане на ярки фонове.
	Появява се при заснемане на пейзажи през нощта. Това е налично само когато светкавицата е изключена.

Икона	Описание
	Появява се при заснемане на портрети през нощта.
	Появява се при заснемане на пейзажи с контражур.
	Появява се при заснемане на портрети с контражур.
	Появява се при заснемане на портрети.
	Появява се при заснемане отблизо.
	Появява се при заснемане на текст отблизо.
	Появява се, когато камерата и обектът са неподвижни за известно време.
	Появява се при заснемане на активно движещи се обекти.

3 За да фокусирате, натиснете наполовина [Затвор].

4 Натиснете [Затвор], за да направите снимка.




- Ако камерата не разпознае подходящия режим на сцена,  няма да се промени и ще бъдат изпловани настройките по подразбиране.
- Дори и да има отчетено лице, камерата може да не избере режим портрет, в зависимост от позицията на субекта или осветлението.
- Камерата може да не избере правилната сцена, в зависимост от факторите на заснемане, като трептене на камерата, осветление и разстояние до субекта.
- Дори и да използвате триножник,  режимът може да не бъде отчетен в зависимост от движението на обекта.

## Използване на режим Фон

Направете снимка с опции за предварително зададен специфичен фон.

- 1 Завъртете избиращия диск на режим **SCENE**.
- 2 Изберете сцена.




- За да промените режима на сцена, натиснете **[MENU]** (Меню) и изберете **Scene** (Фон) → сцена.
  - За режим Водач на кадри, погледнете "Използване на водач за кадри".
  - За режим Нощ, погледнете "Настройка на експонацията в режим Нощ" на страница 28.
- 3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина **[Затвор]**, за да фокусирате.
  - 4 Натиснете **[Затвор]**, за да направите снимка.

## Използване на водач за кадри

Когато желаете някой друг да Ви заснеме, можете да композирате фон с функцията за водач на кадри. Тази функция помага на другия човек да Ви направи снимка, като показва част от предварително композирания фон.

- 1 Завъртете избиращия диск на режим **SCENE**.
- 2 Изберете **Frame Guide** (Водач на кадри).
- 3 Подравнете обекта спрямо кадъра и натиснете **[Затвор]**.
  - В лявата и дясна част на кадъра ще се появят прозрачни водачи.



- 4 Помолете друг човек да направи снимката.
  - Човекът може да подравни субекта в кадъра чрез водачите и след това да натисне **[Затвор]**, за да направи снимката.
- 5 За да откажете водачите, натиснете **[OK]**.

## Настройка на експонацията в режим Нощ

В режим Нощ, можете да заснемете кратки пресвъткания, като криви черти, като удължите експонацията. Използвайте ниска скорост на затвора, за да увеличите времето, докато затвора се затвори. Увеличете стойността на блендата, за да предотвратите прекомерна експонация.


1 Завъртете избиращият диск на режим на **SCENE**.

2 Изберете → **Night** (Нощ).

3 Натиснете [**MENU**].

4 Изберете **Functions** (Функции) → **Long Time Shutter** (Продължителен затвор).

5 Изберете стойността на блендата или скоростта на затвора.



6 Изберете опция.

- Ако изберете **AUTO** (Автоматично), стойността на блендата или скоростта на затвора ще бъдат настроени автоматично.

7 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.


8 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.




Използвайте статив, за да предотвратите замъгляването на снимките.

## Използване на режим Заснемане отблизо

Направете снимка на човек с опции за скриване на недостатъци по лицето.


- 1 Завъртете избиращия диск на режим .
- 2 За да направите кожата на субекта да изглежда по-светла (само за лицето), изберете [MENU].
- 3 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Tone** (Тон на лицето) → опция.
  - Изберете по-високо ниво, за да изглежда тона на кожата по-светъл.



- 4 За да скриете недостатъци по лицето, натиснете [MENU].

- 5 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Retouch** (Ретуш на лицето) → опция.

- Изберете по-високо ниво, за да прикриете повече недостатъци.



- 6 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [Затвор], за да фокусирате.


- 7 Натиснете [Затвор], за да направите снимка.



Фокусното разстояние се настройва на опция **Auto Macro** (Автоматично макро).


## Използване на режим Двоен IS (Dual IS)

Намалете неустойчивостта на камерата и предотвратете замъгляване на снимките чрез функциите Оптичен и цифров стабилизатор на изображението.



Преди корекция

След корекция

- 1 Завъртете избиращия диск на режим  **DUAL**.
- 2 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.
- 3 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.



- Цифровото увеличение не е активно в този режим.
- Снимката ще се коригира оптично само, когато се направи на светлина, по-ярка от флуоресцентната.
- Ако обектът, който снимате, се движи бързо, снимката може да се замъгли.
- Настройте опцията Оптичен стабилизатор на изображението така, че да намалява неустойчивостта на камерата при различните режими на заснемане. (стр. 21)

## Използване на режим Програма

Настройте различни опции (с изключение на скоростта на затвора и на апертурата) в режим Програма.

- 1 Завъртете избиращия диск на режим **P**.
- 2 Настройте опции. (За списък с опциите, разгледайте "Опции за заснемане.")
- 3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.
- 4 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

## Запис на видеоклип

Можете да запишете видеоклипове във висока резолюция, с продължителност до 20 минути. Записаният видеоклип се записва като H.264 (MPEG4.AVC) файл.



- H.264 (MPEG4 част 10/AVC) представлява видео формат с висока степен на компресиране, установен от международните организации за стандартизация ISO/IEC и ITU-T.
- Някои карти с памет може да не поддържат записа във висока резолюция. В този случай, задайте по-ниска резолюция. (стр. 35)
- Когато бъде активирана Оптична стабилизация на изображението (OIS), Вашият видеоклип може да бъде записан със звука на OIS работа.

1 Завъртете избиращия диск на режим .

2 Натиснете [MENU].

3 Изберете **Functions** (Функции) → **Frame Rate** (скорост на кадри) → кадрова честота (броят на кадрите в секунда).



- С увеличаване на броя на кадрите, обектите изглеждат по-естествено, но размерът на файла се увеличава.



**60 FPS** (60 кадъра в секунда) е наличен само, когато видео резолюцията е 320 x 240.

4 Натиснете [MENU].

5 Изберете **Functions** (Функции) → **Voice** (Глас) → звукова опция.

Опция	Описание
	<b>On</b> (Включен): Запишете видеоклип със звук. (Докато увеличавате, записът на звук ще бъде прекъснат)
	<b>Off</b> (Изключен): Запишете видеоклип без звук.

6 Настройте другите опции съобразно предпочитанията си. (За списък с опциите, разгледайте "Опции за заснемане.")

7 Натиснете [Затвор], за да започнете запис.

8 Натиснете [Затвор] отново, за да спрете записа.




### За да поставите записването на пауза

Камерата позволява да направите временно пауза, докато записвате видеоклип. Чрез тази функция можете да запишете любимите си пейзажи в един видеоклип.

Натиснете **[OK]**, за да направите пауза в записа.

Натиснете го отново, за да продължите.



# Запис на гласови бележки

AUTO P DUAL SCENE


Научете се как да записвате гласови бележки, които можете да прослушате по всяко време. Можете да добавите гласова бележка към снимка, като кратко напомняне на условията на заснемане.



Най-добро качество на звука ще получите, ако записвате на разстояние 40 см от камерата.

## Запис на гласова бележка

- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Voice** (Глас) → **Record** (Запис).
- 3 Натиснете **[Затвор]**, за да започнете записа.



- Натиснете **[OK]**, за да направите пауза или да продължите със записа.
- Можете да запишете гласови бележки с продължителност до 10 часа.

- 4 Натиснете **[Затвор]**, за да спрете записа.
  - За да запишете нова гласова бележка, натиснете отново **[Затвор]**.
- 5 Натиснете **[MENU]**, за да преминете в режим Заснемане.

## Добавяне на гласова бележка към снимка

- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Voice** (Глас) → **Мемо** (Бележка).
- 3 Подравнете субекта в кадъра и направете снимката.
  - Веднага след като направите снимката, ще започнете да записвате гласовата бележка.
- 4 Запишете кратка гласова бележка (максимум 10 секунди).
  - За да спрете записа на гласовата бележка, натиснете **[Затвор]**.

# Опции за заснемане

Научете повече за опциите, които можете да настроите в режим на заснемане.

Избор на резолюция и качество .....	35	Регулиране на яркостта и цвета .....	45
Избор на резолюция .....	35	Ръчна корекция на експонацията (EV) ...	45
Избор на качество на снимка .....	35	Компенсация за фоново осветление (ACB) .....	45
Използване на таймера .....	36	Промяна на опцията за измерване .....	46
Заснемане на тъмно .....	38	Избор на светлинен източник (Баланс на бялото) .....	46
Предотвратяване на червени очи .....	38	Използване на режими на извеждане .....	48
Използване на светкавицата .....	38	Подобряване на вашите снимки .....	49
Настройка на ISO скорост .....	39	Прилагане на фото стилове .....	49
Промяна във фокуса на камерата .....	40	Определяне на свой собствен RGB тон ...	49
Използване на режим макро .....	40	Корекция на вашите изображения .....	50
Използване на функция автофокус .....	40		
Регулиране на областта на фокусиране ...	41		
Използване на функцията разпознаване на лице .....	42		
Отчитане на лица .....	42		
Заснемане на самопортрет .....	43		
Заснемане на усмивка .....	43		
Отчитане на мигане .....	44		

# Избор на резолюция и качество




Научете се как да променят резолюцията на снимката и настройките за качество.

## Избор на резолюция


С увеличаване на резолюцията снимката или видеоклипът съдържат все повече пиксели и могат да се отпечатат на по-голям лист хартия или пуснати на голям екран. Когато използвате висока резолюция, размерът на файла също нараства.


### Когато правите снимка:

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Photo Size** (Размер на снимка) → опция.

Опция	Описание
<b>12M</b>	<b>4000 X 3000:</b> Отпечатва се на хартия A1.
	<b>3984 X 2656:</b> Отпечатва се на хартия A2 в голяма пропорция (3:2).
	<b>3968 X 2232:</b> Отпечатва се на хартия A2 в панорамно съотношение (16:9) или пуснете на HD телевизор.
<b>8M</b>	<b>3264 X 2448:</b> Отпечатва се на хартия A3.
<b>5M</b>	<b>2592 X 1944:</b> Отпечатва се на хартия A4.
<b>3M</b>	<b>2048 X 1536:</b> Отпечатва се на хартия A5.
	<b>1920 X 1080:</b> Отпечатва се на хартия A5 или възпроизведете на HD телевизор.
<b>1M</b>	<b>1024 X 768:</b> Прикачване към имейл.

### При запис на видеоклип:

- 1 В режим , натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Movie Size** (Размер на видеоклип) → опция.


Опция	Описание
	<b>1280 X 720 HQ:</b> Възпроизведете висококачествени файлове на HD телевизор.
<b>1280</b>	<b>1280 X 720:</b> Възпроизвежда се на HD телевизор.
<b>640</b>	<b>640 X 480:</b> Възпроизвежда се на телевизор.
<b>320</b>	<b>320 X 240:</b> За публикация в уеб страница.

## Избор на качество на снимка

Снимките, които правите, се компресират и записват в JPEG формат. Снимките с по-високо качество водят до по-големи размери.

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Quality** (Качество) → опция.

Опция	Описание
	<b>Super Fine</b> (Супер фино)
	<b>Fine</b> (Фино)
	<b>Normal</b> (Нормално)


Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

# Използване на таймера

AUTO P DUAL SCENE SMART

Научете се как да настройвате таймера за забавено заснемане.

## 1 В режим Заснемане, натиснете [ON].



## 2 Изберете опция.

Опция	Описание
OFF	<b>Off</b> (Изключен): Таймерът не е активен.
	<b>10 Sec</b> (10 сек.): Направете снимка за 10 секунди.
	<b>2 Sec</b> (2 сек.): Направете снимка за 2 секунди.
	<b>Double</b> (Двойна): Направете снимка за 10 секунди и след това още една за 2 секунди.
	<b>Motion Timer</b> (Таймер за движение): Отчита Вашето движение и след това прави снимката. (стр. 37)

Опция	Описание
	<b>Remote (Дистанционно)</b> : Направете снимка за 2 секунди всеки път, когато натиснете бутона на затвора от дистанционното управление.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

## 3 Натиснете [ON], за да включите таймер.


- AF допълнително осветление/светлинен таймер мига. Камерата автоматично прави снимката след изтичане на указаното време.



- Натиснете [ON], за да откажете таймера.
- В зависимост от избраната опция за отчитане на лице, таймерът или някои от опциите за него не са налични.

### Използване на таймера за движение


- 1 В режим Заснемане, натиснете [📷].
- 2 Изберете «👤».
- 3 Натиснете [Затвор].
- 4 Застанете на 3 м от камерата в рамките на 6 секунди след натискането на [Затвор].
- 5 Направете движение, като махване с ръка, за да активирате таймера.
  - Лампата за AF допълнителното осветление/светлинен таймер ще започне да мига бързо, когато камерата Ви засече.



Диапазонът на отчитане  
на таймера за движение

- 6 Заемете позиция за Вашата снимка, докато AF допълнителното осветление/светлинен таймер мига.

- AF допълнителното осветление/светлинен таймер ще спре да мига точно преди камерата автоматично да направи снимка.



Таймера за движение може да не работи, когато:

- сте на повече на 3 м от камерата
- движенията ви са неуловими
- няма достатъчно светлина или фонова светлина

# Заснемане на тъмно

Научете се как да снимате нощем или при лоши светлинни условия.

## Предотвратяване на червени очи

AUTO P SCENE SMART

Ако светкавицата се активира, докато правите снимка на човек на тъмно, възможно е в очите му да се появи червено отражение. За да предотвратите това, изберете опция **Red-eye** (Червени очи) или **Red-eye Fix** (Коригиране на червени очи).




## Използване на светкавицата



AUTO P SCENE SMART






Използвайте светкавицата, когато снимате на тъмно и се нуждаете от повече светлина за Вашите снимки.

1 В режим Заснемане, натиснете [Flash].



2 Изберете опция.

Опция	Описание
	<b>Off</b> (Изключен): <ul style="list-style-type: none"><li>Светкавицата не се активира.</li><li>При снимане в лоши светлинни условия, ще се появи предупреждението за трептене на камерата («!!!»).</li></ul>
	<b>Auto</b> (Автоматичен): Камерата ще избере подходяща настройка за светкавицата за избраната сцена в режим SMART.

Опция	Описание
	<b>Red-eye Fix</b> (Коригиране на червени очи)*: <ul style="list-style-type: none"> <li>Светкавицата се активира, когато субектът или фонът са тъмни.</li> <li>Камерата коригира червените очи чрез прилагане на разширен софтуерен анализ.</li> </ul>
	<b>Slow Sync</b> (Бавна синхронизация): <ul style="list-style-type: none"> <li>Светкавицата се активира и затворът остава отворен по-дълго.</li> <li>Изберете това, когато желаете да заснемете околната светлина и да разкриете повече подробности във фона.</li> <li>Използвайте статив, за да предотвратите замъгляването на снимките.</li> </ul>
	<b>Fill in</b> (Запълване в): <ul style="list-style-type: none"> <li>Светкавицата винаги се активира.</li> <li>Интензивността на светлината се регулира автоматично.</li> </ul>
	<b>Red-eye</b> (Червени очи)*: <ul style="list-style-type: none"> <li>Светкавицата се активира, когато субектът или фонът са тъмни.</li> <li>Камерата намалява ефекта червени очи.</li> </ul>
	<b>Auto</b> (Автоматичен): Светкавицата се активира автоматично, когато субектът или фонът са тъмни.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

\* Между две щраквания на светкавицата има интервал. Стойте неподвижно, докато светкавицата щракне втори път.




- Опциите за светкавицата не са налични, ако сте задали опции за извеждане или сте избрали **Self-Portrait** (Самостоятелен портрет) или **Blink Detection** (Засичане на мигане).
- Уверете се, че субектите се намират на необходимото разстояние от светкавицата. (стр. 86)
- Ако в атмосферата се отразява или е силно запрашена, по снимката могат да се появят малки петна.

## Настройка на ISO скорост

ISO скоростта представлява средството за измерване чувствителността на филма към светлината съгласно разпоредбите на Световната организация по стандартизация (ISO). Колкото по-висока ISO скорост изберете, толкова по-чувствителна към светлината става камерата. При по-висока ISO скорост можете да получите по-добри снимки без да се налага да използвате светкавица.

1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **ISO** → опция.

- Изберете  за да приложите подходящата ISO скорост въз основа на яркостта на субекта и светлината.



- Колкото по-висока ISO скорост изберете, толкова повече шумове може да получи изображението.
- Когато е зададено **Motion Capture** (Заснемане на движение), ISO скоростта ще бъде зададена на **Auto** (Автоматичен).
- Когато зададете ISO скоростта на 3200, можете да изберете само 3M или по-ниска резолюция



# Промяна във фокуса на камерата

Научете се как да настройвате фокуса на камерата, според вашите субекти.

## Използване на режим макро

AUTO P  DUAL 

Използвайте макро, за да направите снимки от близо на обекти, като цветя или насекоми. Погледнете опциите на режим макро в "Използване на функция автофокус."




- За да избегнете появата на замъглени снимки, опитайте да задържите камерата неподвижна.
- Изключете светкавицата, ако разстоянието до обекта е по-малко от 40 см.

## Използване на функция автофокус




AUTO P  DUAL 

За да направите остра снимка, изберете подходящия фокус съобразно отдалечеността ви от обекта.

1 В режим Заснемане, натиснете .



2 Изберете опция.

Опция	Описание
	<b>Normal (AF)</b> (Нормален (AF)): Фокусирайте се върху обект, отдалечен на повече от 80 см.
	<b>Macro</b> (Макро): Фокусирайте се върху обект отдалечен на 5-80 см (50-80 см с използване на увеличение).
	<b>Auto Macro</b> (Автоматичен макро): Фокусирайте се върху обект, отдалечен на повече от 5 см (по-далече от 50 см с използване на увеличение).



Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

## Регулиране на областта на фокусиране

AUTO P  DUAL  SCENE

Можете да получите по-чисти снимки, ако изберете подходяща област на фокусиране, отчитайки местоположението на обектите спрямо пейзажа.

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Focus Area** (Зона на фокусиране) → опция.

Опция	Описание
	<b>Center AF</b> (Централен AF): Фокусиране в центъра (тази опция е подходяща, когато обектите се намират в центъра).
	<b>Multi AF</b> (Мулти AF): Фокусиране върху една или над 9 възможни области.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

# Използване на функцията разпознаване на лице

AUTO P DUAL SCENE


Ако използвате опции за разпознаване на лице, камерата автоматично ще разпознае човешко лице. Когато се фокусирате върху човешко лице, камерата автоматично настройва експонацията. Направете снимка бързо и лесно, чрез **Blink Detection** (Засичане на мигане) за отчитане на затворени очи или **Smile Shot** (Усмивка), за да заснемете усмихващо се лице.



- Разпознаването на лице може да не бъде успешно, когато:
  - обектът е прекалено отдалечен от камерата (Кадрърът на фокусиране ще се появи в оранжево за режимите **Smile Shot** (Усмивка) и **Blink Detection** (Засичане на мигане)).
  - прекалено светло или прекалено тъмно е
  - обектът не е застанал с лице към камерата
  - обектът носи слънчеви очила или маска
  - обектът е във фоновото осветление или осветлението е нестабилно
  - лицевото изображение на обекта се променя драстично
- Отчитането на лице не е налично, когато се използва фото стил или наситеност.
- Когато използвате опция отчитане на лице, цифровото мащабиране няма да работи.
- В зависимост от избраната опция за отчитане на лице, таймерът или някои от опциите за него не са налични.
- Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

## Отчитане на лица

Камерата автоматично открива човешките лица (може да открие до 10 човешки лица).



- В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Normal** (Нормално).
  - Лицето, което е най-близо, се появява в кадър на фокусиране в бялото, а останалите лица се появяват в кадрите на фокусиране в сивото.



Колкото по-близо се намирате до обекта, толкова по-бързо камерата ще разпознае лицата.

## Заснемане на самопортрет

Снимайте се сами. Фокусното разстояние ще се настрои близо до обекта, при което камерата ще издаде звук.




- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Self-Portrait** (Самостоятелен портрет).
- 3 Когато чуete кратък звук, натиснете **[Затвор]**.



За да включите или изключите звука, изберете **Self-Portrait** (Самостоятелен портрет) от звуковите настройки. (стр. 74)

## Заснемане на усмивка

Камерата автоматично освобождава затвора, когато установи наличието на усмихнато лице.



- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Smile Shot** (Усмивка).
  - Ако обектите се усмихват широко, камерата ще ги засече по-лесно.

## Отчитане на мигане

Ако камерата ви засече затворени очи, ще направи 2 последователни снимки.



- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Blink Detection** (Засичане на мигане).



- Дръжте камерата неподвижна, докато съобщението **"Capturing"** (Заснемане!) е показано на екрана.
- Когато отчитането на мигане бъде неуспешно се появява съобщението **"Picture taken with eyes closed"** (Снимката е направена със затворени очи)". Направете нова снимка.

# Регулиране на яркостта и цвета

Научете се как да регулирате яркостта и цвета за по-добро качество на изображението.

## Ръчна корекция на експонацията (EV)



В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.



По-тъмно (-)



Неутрално (0)



По-ярко (+)

- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **EV** (Стойност на експонация).
- 3 Изберете стойност за корекция на експонацията.



- След като коригирате експонация, настройката ще остане еднаква. Може да трябва да промените стойността на експонацията по-късно, за да избегнете прекомерна експонация или под експонация.
- Ако не можете да се спрете на конкретна стойност като подходяща експонация, изберете **AEB** (Клин при автоматична експонация). Камерата прави снимки в различни режими на експонация: нормален, с недостатъчна експонация и с прекомерна експонация. (стр. 48)

## Компенсация за фоново осветление (ACB)



Ако източникът на светлина се намира зад обекта или контрастът между него и фона е прекалено висок, възможно е обектът да излезе тъмен на снимката. В този случай настройте опцията за Автоматично балансиране на контраста (ACB).





Без ACB



С ACB

- 1 В режим Заснемане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **ACB** (Автоматично балансиране на контраста) → опция.

Опция	Описание
 <b>Off</b>	<b>Off</b> (Изключен): ACB е изключена.
 <b>On</b>	<b>On</b> (Включен): ACB е включена.



- ACB функцията винаги е активна в режим **AUTO**.
- Когато тази функция е включена, не можете да задавате опции на извезждане.

## Промяна на опцията за измерване

Режимът на измерване се отнася за начина, по който камерата измерва количеството светлина. Яркостта и осветеността на снимките ви зависят от избора на метод на измерване.

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Metering** (Измерване).

Опция	Описание
	<b>Multi</b> (Мулти): <ul style="list-style-type: none"> <li>Камерата ви разделя пейзажа на няколко зони и след което измерва наситеността на светлината във всяка от тях.</li> <li>Режимът е подходящ за стандартни снимки.</li> </ul>
	<b>Spot</b> (Петно): <ul style="list-style-type: none"> <li>Камерата ви измерва само наситеността на светлината в централната част на кадъра.</li> <li>Ако субектът не е в центъра на сцената, вашата снимка ще бъде неправилно експонирана.</li> <li>Този режим е подходящ при заснемане с фоновото осветление.</li> </ul>
	<b>Center Weighted</b> (Централен премерен): <ul style="list-style-type: none"> <li>Камерата изчислява позициите във всички точки от кадъра, като поставя акцент върху центъра.</li> <li>Този режим е подходящ за снимки, при които обектът се намира в центъра на кадъра.</li> </ul>

## Избор на светлинен източник (Баланс на бялото)

Цветът на снимката зависи от типа и качеството на светлинния източник. Ако желаете цвета на вашата снимка да бъде реалистична, изберете подходящите светлинни условия, за да калибрирате баланса на бялото, като Автоматичен баланс на бяло (Auto WB), Дневна светлина (Daylight), Облачно (Cloudy), Изкуствено осветление (Tungsten).



 (Auto WB)



 (Daylight)










 (Cloudy)




 (Tungsten)

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **White Balance** (Баланс на бялото) → опция.

Икона	Описание
	<b>Auto WB</b> (Автоматичен Баланс на бяло): В зависимост от светлинните опции, използвайте съответните автоматични настройки.
	<b>Daylight</b> (Дневна светлина): Изберете този режим, когато правите външни снимки в слънчево време.
	<b>Cloudy</b> (Облачно): Изберете този режим, когато правите външни снимки в облачно време или на сянка.
	<b>Fluorescent_H</b> (Флуоресцентно_В): Изберете този режим при флуоресцентна дневна светлина или светеща по три начина флуоресцентна светлина.
	<b>Fluorescent_L</b> (Флуоресцентно_Н): Изберете този режим, когато снимате в условия на бяла флуоресцентна светлина.
	<b>Tungsten</b> (Изкуствено осветление): Изберете тази опция, когато правите снимки на закрито под крушки с нажежаеми жички или халогенни лампи.
	<b>Measure: Shutter</b> (Потребителски настройки): Използвайте своите предварително зададени настройки.

#### Определете свой собствен баланс на бялото

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **White Balance** (Баланс на бялото) → **Measure: Shutter** (Потребителски настройки).
- 3 Насочете обектива към парче бял лист хартия.



- 4 Натиснете [Затвор].



# Използване на режими на извеждане


P SCENE

Може да се окаже трудно да правите снимки на бързо движещи се обекти или да заснемате естествени изражения и жестове на лицето на обектите на снимката. В тези случаи изберете един от режимите за извеждане.



- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Drive** (Устройство) → опция.

Опция	Описание
	<b>Single</b> (Единична): Направа на единична снимка.
	<b>Continuous</b> (Продължително): <ul style="list-style-type: none"><li>• Докато сте натиснали [<b>Затвор</b>], камерата заснема постоянно.</li><li>• Максималният брой снимки зависи от капацитета на картата ви с памет.</li></ul>
	<b>Motion Capture</b> (Заснемане на движение): <ul style="list-style-type: none"><li>• Докато натискате [<b>Затвор</b>], камерата прави VGA снимки (6 снимки за една секунди, максимум 30 снимки).</li><li>• Камерата автоматично ви показва току-що заснетите снимки и ги записва.</li></ul>

Опция	Описание
	<b>AEB</b> (Клин при автоматична експонация): <ul style="list-style-type: none"><li>• Направете 3 снимки в различни режими на експонация: нормален, с недостатъчна експонация и с прекомерна експонация.</li><li>• Използвайте статив, за да избегнете замъглени изображения.</li></ul>

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.



- Вие можете да ползвате светкавица, таймер и ACB само, когато сте избрали **Single** (Единична).
- Ако изберете **Motion Capture** (Заснемане на движение), резолюцията ще бъде настроена на VGA, а ISO скоростта ще се настрои на опцията **Auto** (Автоматичен).

# Подобряване на вашите снимки

Научете се как да подобрявате снимките си, чрез прилагането на фото стилове или цветове или някои корекции.

## Прилагане на фото стилове

AUTO P  DUAL SCENE 

Прилагайте различни фото стилове към снимките си, например Мек (Soft), Оживен (Vivid) или Горски (Forest).



Soft



Vivid



Forest


- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Photo Style Selector** (Избор на фото стил) → опция.
  - Изберете **Custom RGB** (Потребителски RGB), за да определите свой RGB тон.



- Изберете **Normal** (Нормално), ако желаете да използвате функцията разпознаване на лице.
- В зависимост от избраният фото стил, някои опции за корекция на изображение не са налични.

## Определяне на свой собствен RGB тон

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Photo Style Selector** (Избор на фото стил) → **Custom RGB** (Потребителски RGB).
- 3 Изберете цвят (R: Червено, G: Зелено, B: Синьо).



- 4 Регулирайте количеството на избрания цвят. (-:по-малко или +: повече)

## Корекция на вашите изображения P

Регулирайте контраста, остротата и наситеността на снимките си.

- 1 В режим Заснемане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Functions** (Функции) → **Image Adjust** (Корекция на изображение).
- 3 Изберете опция за регулиране.
  - Contrast (Контраст)
  - Sharpness (Острота)
  - Saturation (Наситеност)
- 4 Изберете стойност за корекция на избрания елемент.

Опция Контраст	Описание
-	Понижете цветността и яркостта.
+	Повишете цветността и яркостта.

Опция Острота	Описание
-	Заобляте ръбовете на снимките си (подходящо е при редактиране на снимки от компютъра ви).
+	Направете ръбовете остри, за да повишите яснотата на снимките. Но така може да повишите и шумовете.

Опция Наситеност	Описание
-	Понижете наситеността.
+	Повишете наситеността.



- Изберете **0**, ако не желаете да прилагате никакви ефекти. (подходящо за печат)
- В зависимост от избраната опция за корекция на изображение, някои фото стилове не са налични.

# Възпроизвеждане/ Редактиране

Научете се как да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или гласови бележки и как да редактирате снимки и видеоклипове. Също така, ще научите как да свързвате камерата с компютър, фото принтер, телевизор или HD телевизор.

Възпроизвеждане .....	52
Започнете в режим Възпроизвеждане .....	52
Преглед на снимки .....	56
Възпроизвеждане на видеоклип .....	57
Възпроизвеждане на гласови бележки .....	58
Редактиране на снимка .....	59
Преоразмеряване на снимки .....	59
Завъртане на снимка .....	59
Прилагане на фото стилове .....	60
Определяне на свой собствен RGB тон .....	60
Коригиране на проблеми с експонацията .....	61
Създаване на ред за отпечатване (DPOF) .....	62
Преглед на файлове в режим TV или HD телевизор .....	63
Прехвърляне на файлове на компютър .....	65
За потребители на Windows .....	65
За потребители на Mac .....	70
Печат на снимки с фото принтер (PictBridge) .....	71

# Възпроизвеждане

Научете необходимите действия за възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или гласови съобщения или за управление на файлове.

## Започнете в режим Възпроизвеждане

Прегледайте снимки или пуснете видеоклипове и гласови бележки, записани в камерата ви.

### 1 Натиснете [▶].

- Появяват се последните направени от вас или записани снимки.
- Ако камерата е изключена, ще се включи.


### 2 Натиснете [⚡] или [☺], за да преминете през файловете.

- Натиснете наполовина [⚡] или [☺], за да разгледате файловете бързо.



Ако искате да прегледате файлове, записани във вътрешната памет, извадете картата с памет.

## Показване в режим Възпроизвеждане




Икона	Описание
	Снимка с гласова бележка
	Видео файл
	Зададена е поредност за печат (DPOF)
	Защитен файл
100-0001	Име на папка - Име на файл

### Разглеждане на файловете по категория в Интелигентен албум

Преглед и управление на файлове по категории, като дата, тип на файл или седмица.

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[Мащабиране]** надолу.
- 2 Натиснете **[MENU]**.
- 3 Изберете категория.



Опция	Описание
<b>Type</b> (Тип)	Преглед на файлове по тип файл.
<b>Date</b> (Дата)	Преглед на файлове по датата, на която са били записани.
<b>Colour</b> (Цвят)	Преглед на файловете по доминиращ файл в снимката.
<b>Week</b> (Седмица)	Преглед на файлове по ден от седмицата, в който са били записани.



Може да е необходимо известно време за камерата да промени категорията и да разпознае файловете.


- 4 Натиснете **[⚡]** или **[☺]**, за да прегледате файловете.
  - Натиснете и задръжте **[⚡]** или **[☺]**, за да изберете дата, тип файл, ден от седмицата или цвят.
- 5 Натиснете **[OK]**, за да се върнете в нормален изглед.

### Преглед на файловете като миниатюри

Сканиране на миниатюри на файловете



В режим Възпроизвеждане, натиснете **[Мащабиране]** надолу, за да бъдат изведени 9 или 20 миниатюри (натиснете **[Мащабиране]** нагоре, за да се върнете в предишен режим)




За да	Направете
<b>Превъртане на файловете</b>	Натиснете <b>[DISP]</b> , <b>[🌸]</b> , <b>[⚡]</b> , или <b>[☺]</b> .
<b>Изтриване на файлове</b>	Натиснете <b>[Fn]</b> и изберете <b>Yes</b> (Да).

### Защита на файлове

Защитете файловете си от изтриване по невнимание.

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Protect** (Защита) → **Select** (Избор).
  - За да защитите всички файлове, изберете **All** (Всички) → **Lock** (Заклучване).
- 3 Изберете файлът, който желаете да защитите и натиснете **[OK]**.
  - Натиснете отново **[OK]**, за да откажете своя избор.



- 4 Натиснете **[Fn]**.

### Изтриване на файлове

Изтриване на един файл или всички файлове наведнъж. Не можете да изтриете защитени файлове.

**За да изтриете отделен файл,**

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете файл и натиснете **[Fn]**.
- 2 Изберете **Yes** (Да), за да изтриете файла.

**За да изтриете множество файлове,**

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[Fn]**.
- 2 Изберете **Multiple Delete** (Множествено изтриване).
- 3 Изберете файла, който желаете да изтриете и натиснете **[OK]**.
  - Натиснете отново **[OK]**, за да откажете своя избор.
- 4 Натиснете **[Fn]**.
- 5 Изберете **Yes** (Да).

**За да изтриете всички файлове,**

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Delete** (Изтриване) → **All** (Всички) → **Yes** (Да).

### Използване на кошчето

Ако активирате кошчето, файловете, които изтриете ще бъдат изпратени в него, вместо да бъдат изтрети за постоянно. Това е приложимо само за единични файлове или за селекция от файлове, ако изберете да изтриете всички файлове, тези файлове няма да бъдат изпратени в кошчето.

**За да активирате кошчето,**

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Recycle Bin** (Кошче) → **On** (Включен).

**За да възстановите файлове от кошчето,**

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Recycle Bin** (Кошче) → **Retrieve** (Възстановяване).



- Тази функция не е активна за видеоклипове или гласови бележки.
- Възможно е изтриването на файлове чрез кошчето да отнеме повече време.
- Ако форматираме вътрешната памет, всички файлове от кошчето ще бъдат изтрети.
- Кошчето може да съхранява файлове до 10 MB. След като надвишите ограничението от 10 MB, камерата ви пита дали да изпразни кошчето. Изберете **Yes** (Да), за да изпразните кошчето или **No** (Не), за да изтриете само настоящия файл.

### Копиране на файлове в картата с памет

Можете да копирате файловете, които са запазени във вътрешната памет към картата с памет.

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Copy to Card** (Копиране в карта).
- 3 Изберете **Yes** (Да), за да копирате файловете.



## Преглед на снимки


Увеличете част от снимката или прегледайте снимките в режим "слайдшоу"

### Уголемяване на снимка



В режим Възпроизвеждане, натиснете **[Мащабиране]** нагоре, за да увеличите снимка (натиснете **[Мащабиране]** надолу, за да намалите снимка).

Увеличената зона и нивото на мащабиране са показани в горната част на екрана. Максималното съотношение на мащабиране може да е различно в зависимост от резолюцията.



За да	Направете
Придвигнете се до уголемената част	Натиснете <b>[DISP]</b> , <b>[V]</b> , <b>[F]</b> , или <b>[C]</b> .
Изрязване на увеличена снимка	Натиснете <b>[OK]</b> (ако ще бъде записана като нов файл).

### Стартиране на слайд шоу

Можете да приложите ефекти и аудио към слайдшоуто.

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **Multi Slide Show** (Множествено слайдшоу).
- 3 Избор на опция за ефект на слайд шоу.
  - Преминете към стъпка 5, за да започнете слайдшоу без ефект.

Опция	Описание
<b>Images</b> (Изображения)	<p>Задайте снимките, които желаете да разгледате като слайдшоу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All</b> (Всички): Преглед на всички снимки в слайд шоу.</li> <li>• <b>Date</b> (Дата): Преглед на снимки, които са снимани на определена дата в светлинно шоу.</li> <li>• <b>Select</b> (Избор): Преглед на избраните снимки в слайд шоу.</li> </ul>
<b>Effect</b> (Ефект)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изберете ефект на прехода.</li> <li>• Изберете <b>Off</b> (Изключен), ако не желаете ефекти.</li> </ul>
<b>Interval</b> (Интервал)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройте интервал между снимките.</li> <li>• Това е налично, когато в опцията на ефект е избрано <b>Off</b> (Изключено).</li> <li>• Когато се използва с други опции на ефект, различни от <b>Off</b> (Изключено), интервалът ще бъде зададен на 1 сек.</li> </ul>
<b>Music</b> (Музика)	Изберете музика като фон.

4 Настройва на ефект на слайд шоу.

5 Изберете **Start** (Слайдшоу) → **Play** (Старт).

- За да повторите слайдшоуто, изберете **Repeat** (Повторение).
- Натиснете **[OK]**, за да направите пауза или да продължите със слайдшоуто.

## Възпроизвеждане на видеоклип

Можете да пуснете видеоклип, да заснемете изображение от видеоклип или да изрежете видеоклипа.

1 В режим Възпроизвеждане изберете видеоклип и натиснете **[OK]**.



2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
<b>[⏮]</b>	Сканиране назад.
<b>[OK]</b>	Спрете или възстановете възпроизвеждането.
<b>[⏭]</b>	Сканиране напред.
<b>[Мащабиране] нагоре или надолу</b>	Корекция на нивото на звука.

### Изрязване на видеоклип по време на възпроизвеждане

- 1 Натиснете **[OK]** в мястото, в което желаете да започне новият видеоклип и натиснете **[Мащабиране]** нагоре.
- 2 Натиснете **[OK]**, за да продължите с възпроизвеждането.
- 3 Натиснете **[OK]** в мястото, в което желаете да свърши новият видеоклип и натиснете **[Мащабиране]** нагоре.
- 4 Изберете **Yes** (Да).



- Оригиналният видеоклип трябва да е с времетраене поне 10 секунди.
- Редактираният видеоклип се записва като нов файл.

### Заснемане на изображение по време на възпроизвеждане

- 1 Натиснете **[OK]** в точката, където желаете да запишете неподвижно изображение.
- 2 Натиснете **[⏏]**.



Заснетото изображение ще бъде със същия размер като оригиналния видеоклип и ще се запише като нов файл.

### Възпроизвеждане на гласови бележки

#### Пускане на гласова бележка

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете гласова бележка и натиснете **[OK]**.
- 2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
<b>[⏮]</b>	Сканиране назад.
<b>[OK]</b>	Спрете или възстановете възпроизвеждането.
<b>[⏭]</b>	Сканиране напред.
<b>[⏏]</b>	Спрете възпроизвеждането.
<b>[Мащабиране нагоре или надолу]</b>	Корекция на нивото на звука.

#### Пускане на гласова бележка към снимка

В режим Възпроизвеждане изберете снимка, която включва гласова бележка и натиснете **[OK]**.

- Натиснете **[OK]**, за да направите пауза или да продължите с възпроизвеждането.

# Редактиране на снимка


Извършете редактиране на снимки, например преоразмеряване, завъртане, отстраняване на ефекта червени очи, настройване на яркостта, контраста или наситеността.




Редактираните снимки се записват като нови файлове.

## Преоразмеряване на снимки


- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Resize** (Преоразмеряване) → опция.



- Изберете  за да запазите снимката като стартово изображение. (стр. 74)
- Наличните опции са различни в зависимост от размера на избраната снимка.

## Завъртане на снимка

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Rotate** (Завъртане) → опция.



- В зависимост от оригиналния размер на изображението, завъртаното изображение може да бъде преоразмерено в по-ниска резолюция.

## Прилагане на фото стилове

Прилагайте различни фото стилове към снимките, например Мек (Soft), Оживен (Vivid) или Горски (Forest).



Soft




Vivid




Forest

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Photo Style Selector** (Избор на фото стил) → опция.
  - Изберете **Custom RGB** (Потребителски RGB), за да определите свой RGB тон.



## Определяне на свой собствен RGB тон

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Photo Style Selector** (Избор на фото стил) → **Custom RGB** (Потребителски RGB).
- 3 Изберете цвят (R: Червено, G: Зелено, B: Синьо).



- 4 Регулирайте количеството на избраният цвят. (–: по-малко или +: повече)

## Коригиране на проблеми с експонацията

Регулирайте опцията за Автоматично балансиране на контраста (ACB), яркостта, контраста или наситеността; отстранете ефекта червени очи или скрийте несъвършенствата по лицето; или добавете шум към снимката.

### Регулиране на ACB (Автоматично балансиране на контраста)

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **ACB** (Автоматично балансиране на контраста).

### Отстраняване на ефекта червени очи

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **Red-eye Fix** (Коригиране на червени очи).

### Скриване на несъвършенства по лицето

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].

- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **Face Retouch** (Ретуш на лицето).
- 3 Изберете ниво.
  - С увеличаване на стойността, лицето става по-чисто.

### Регулиране на Яркост/Контраст/Наситеност

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение).
- 3 Изберете опция за регулиране.
  - ☀: Brightness (Яркост)
  - ●: Contrast (Контраст)
  - ♣: Saturation (Наситеност)
- 4 Изберете стойност за корекция на избрания елемент. (-:по-малко или +: повече)

### Добавяне на шум към снимката

- 1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **Add Noise** (Добавяне на шум).

## Създаване на ред за отпечатване (DPOF)

Изберете снимки, които да бъдат отпечатани и настройте опции, като брой копия или размер на хартия.



- Занесете картата с памет в печатница, която поддържа DPOF (Отпечатване на снимка в желания формат) или отпечатайте снимките си вкъщи на принтер, който поддържа DPOF.
- Широки снимки могат да се отпечатат с отрязани леви и десни ръбове, така че имайте предвид размерите на Вашите снимки.
- Не можете да настроите DPOF за снимки, записани във вътрешната памет.

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **DPOF** → **Standard** (Стандартен) → опция.

Опция	Описание
<b>Select</b> (Избор)	Отпечатва избраните снимки.
<b>All</b> (Всички)	Отпечатва всички снимки.
<b>Reset</b> (Нулиране)	Нулира всички ваши настройки.

- 3 Ако изберете **Select** (Избор), отидете до изображение и натиснете **[Мащабиране]** нагоре или надолу, за да изберете броя на копията. Повторете за снимките, които желаете и натиснете **[Fn]**.
  - Ако изберете **All** (Всички), натиснете **[DISP]** или **[👤]**, за да изберете броя на копията и натиснете **[OK]**.

- 4 Натиснете **[MENU]**.

- 5 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **DPOF** → **Size** (Размер) → опция.

Опция	Описание
<b>Select</b> (Избор)	Определете размера за печат за избраната снимка.
<b>All</b> (Всички)	Определете размера за печат за всички снимки.
<b>Reset</b> (Нулиране)	Нулира всички ваши настройки.

- 6 Ако изберете **Select** (Избор), отидете до изображение и натиснете **[Мащабиране]** нагоре или надолу, за да изберете размера за печат. Повторете за снимките, които желаете и натиснете **[Fn]**.
  - Ако изберете **All** (Всички), натиснете **[DISP]** или **[👤]**, за да изберете размера за печат и натиснете **[OK]**.

### Отпечатване на изображенията като миниатюри

- 1 В режим Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **DPOF** → **Index** (Индекс) → **Yes** (Да).




Ако определите размера за печат, можете да отпечатвате снимките само с принтери, съвместими с DPOF 1.1.

# Преглед на файлове в режим TV или HD телевизор

Разгледайте снимки или видеоклипове като свържете камерата с телевизор чрез A/V кабела.

- 1 Изберете изход за видео сигнал, който съответства на вашата държава или област. (стр. 76)
- 2 Изключете камерата и телевизора.
- 3 Свържете камерата с телевизора чрез A/V кабела.



- 4 Включете телевизора и изберете режим за видео изход от дистанционното управление на телевизора.
- 5 Включете камерата и натиснете [📺].
- 6 Прегледайте снимки или пуснете видеоклипове, като използвате бутоните на камерата.



- При някои телевизори може да се появи цифров шум или част от изображението да не бъде показано.
- В зависимост от настройките на Вашият телевизор, изображенията може да не се появят в центъра.
- Можете да правите снимки или видеоклипове, докато камерата е включена в телевизора.

## Преглед на файловете на HD телевизор

Можете да прегледате висококачествени и некомпресирани снимки и видеоклипове на HDTV с помощта на допълнително гнездо за HDMI. HDMI (Мултимедия интерфейс с висока резолюция) се поддържа от повечето HD телевизори. За подробности, погледнете "Ръководство за HDMI гнездо".


- 1 В режим Заснемане или Възпроизвеждане, натиснете [MENU].
- 2 Изберете **Settings** (Настройки) → **HDMI Size** (Размер на HDMI).
- 3 Изберете резолюция за HDMI.
- 4 Изключете камерата и HDTV.



- 5 Включете камерата в гнездото и пъхнете HDMI кабела в HDTV и в гнездото.



Ако A/V кабелът е включен в гнездото, извадете го.



- 6 Включете камерата.
- HDTV се включва автоматично, при което се извежда екранът на камерата.
- 7 Прегледайте файлове чрез бутоните на камерата или чрез дистанционното управление на камерата или HD телевизора.



Ако вашата HDTV система поддържа профила Anynet+(CEC), добавете Anynet+ в менюто с настройки (стр. 76), за да можете да управлявате всички свързани към Samsung A/V устройства от дистанционното управление на телевизора. За допълнителна информация вижте "Ръководство за HDMI гнездо".

# Прехвърляне на файлове на компютър

## За потребители на Windows

Прехвърляне на файлове, чрез включване на камерата към вашия компютър.

### Инсталиране на програми

#### Хардуерни и софтуерни изисквания

Елемент	Изисквания
Процесор	Pentium III 500 MHz или повече (препоръчва се Pentium III 800 MHz или повече)
RAM	256 MB или повече (препоръчва се 512 MB или повече)
Операционна система	Windows 2000/XP/Vista
Капацитет на твърдия диск	250 MB или повече (препоръчва се 1 GB или повече)
Други	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB порт</li><li>• CD-ROM устройство</li><li>• 1024x768 пиксела, 16-битов цветен монитор (препоръчва се 24-битов цветен монитор)</li><li>• Microsoft Direct X 9.0C или по-нов</li></ul>



#### Изисквания за QuickTime Player 7.5

- Intel Pentium 4, 3.2 GHz или по-висок/AMD Athlin 64FX, 2.6 GHz или по-висок
- Windows XP service pack 2 или Vista
- Минимум 512 MB RAM (препоръчват се 1 GB или повече)
- Видеокарта от 64 MB или повече (nVIDIA Geforce 7600GT или по-висока/препоръчват се ATI X1600 серии или по-високи)



- Ако използвате компютър, който сте асемблирали сами, или компютър с неподдържана операционна система, гаранцията ви може да бъде анулирана.
- Програмите може да не работят добре на 64-битовото издание на Windows XP и Vista.

#### Програми на компакт-диска

Програма	Цел
<b>Samsung Master</b>	Редактира снимки и видеоклипове.
<b>QuickTime Player 7.5</b>	За преглед на видеоклипове (H.264 (MPEG4. AVC) файлове) на компютър.
<b>Adobe Reader</b>	За преглед на ръководството на потребителя.

- 1 Поставете инсталационния диск в съвместимо компакт-дисково устройство.
- 2 След като се появи екранът за инсталация щракнете върху **Samsung Digital Camera Installer**, за да започнете инсталацията.



- 3 Изберете програмите, които желаете да инсталирате, и следвайте инструкциите на екрана.
- 4 Щракнете **Exit**, за да завършите инсталацията и рестартирате компютъра си.

### Прехвърляне на файлове на компютър

След като свържете камерата с компютъра си, системата я разпознава като сменяем диск.




Докато камерата е свързана към компютъра чрез USB кабела, батерията ѝ се зарежда.

- 1 Свържете камерата с компютъра си чрез USB кабел.



Необходимо е да пхнете накрайника на кабела със светлинния индикатор (▲) в камерата. Ако кабелът е обърнат, може да повреди файловете ви. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.



2 Включете камерата.

- Компютърът разпознава автоматично камерата.




Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Computer** (Компютър).

3 Ог вашия компютър изберете **Моят компютър** → **Сменяем диск** → **DCIM** → **100SSCAM**.

4 Изберете желаните от вас файлове и ги извличете или запишете на компютъра.

**Изключване на камерата (под Windows XP)**

Начинът за изключване на USB кабела под Windows 2000/Vista е подобен.

- 1 Ако лампата за статус на вашата камера мига, изчакайте я докато спре.
- 2 Щракнете върху  в лентата с инструменти в най-долния десен край на екрана на компютъра.



- 3 Щракнете в излязлото съобщение.
- 4 Извадете USB кабела.

### Използване на Samsung Master

Можете да изтеглите файлове или да редактирате снимки и видеоклипове, записани на компютъра. За подробности, погледнете меню Помощ (Help).




Тази програма не поддържа редактиране на видео файлове (H.264 (MPEG4, AVC)) от камерата.

### Изтегляне на файлове със Samsung Master

Когато свържете камерата с компютъра, автоматично се появява прозорец за изтегляне на файловете.


#### 1 Изберете файловете, които желаете да изтеглите.

#### 2 Щракнете върху **Next** и следвайте инструкциите на екрана.



№	Описание
1	Избор на мястото за изтегляне на файловете.
2	Щракнете, за да изтеглите желаните файлове.
3	Миниатюри на файлове; щракнете върху изображение, за да го свалите.

## Работа с интерфейса на Samsung Master



№	Описание
1	Лента с инструменти
2	Менюта
3	Щракнете за повече информация за програмата
4	Щракнете, за да увеличите или намалите миниатюрите в списъка
5	Смяна на режима <ul style="list-style-type: none"> <li>Режим преглед</li> <li>Режим за редактиране на снимки</li> <li>Режим за редактиране на видеоклипове</li> </ul>
6	Прегледайте информация за избрания файл.
7	Снимките в избраната папка; щракнете два пъти, за изглед цял екран.

## За потребители на Mac

Когато свържете камерата към компютър Macintosh, системата автоматично ще разпознае устройството. Можете да прехвърлите файлове директно от камерата на компютъра, без да трябва да инсталирате програми.




### Изисквания за QuickTime Player 7.5

- 1.8 GHz Power Mac G5/1.83 GHz Intel Core Duo или по-висок
- Версия Mac OS X 10.3.9 или по-нова
- Минимум 256 MB RAM (препоръчват се 1 GB или повече)
- Видео карта от 64 MB или повече

## 1 Свържете камерата си към компютър Macintosh чрез USB кабел.



Необходимо е да пъхнете накрайника на кабела със светлинния индикатор (▲) в камерата. Ако кабелът е обърнат, може да повреди файловете ви. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.



## 2 Включете камерата.

- Компютърът разпознава автоматично камерата, при което се извежда иконата на сменяемия диск.


## 3 Щракнете двукратно върху иконата на сменяемия диск.

## 4 Прехвърлете снимките или видеоклиповете на компютъра.

# Печат на снимки с фото принтер (PictBridge)

Отпечатайте снимки на принтер, който поддържа PictBridge, като свържете камерата си директно с принтера.

- 1 При включен принтер включете камерата към принтера чрез USB кабела.



- 2 Включете камерата.

- Принтерът разпознава автоматично камерата.



- Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Printer** (Принтер).
- Ако Вашият принтер няма функция за голямо съхранение, първо трябва да зададете USB режима на **Printer** (Принтер) в менюто за настройка. (стр. 77)

- 3 Натиснете [**⚡**] или [**☺**], за да изберете снимка.

- Изберете [**MENU**], за да зададете опциите за печат. Вижте “Конфигуриране на настройки за печат.”

- 4 Натиснете [**OK**], за да отпечатате.

- Печатането започва. Натиснете [**⚡**], за да откажете отпечатването.

## Конфигуриране на настройки за печат



Опция	Описание
	<b>Images</b> (Изображения): Изберете дали да отпечатате само текущата снимка или всички.
	<b>Size</b> (Размер): Укажете размера за печат.
	<b>Layout</b> (Подредба): Създайте миниатюри за печат.
	<b>Type</b> (Тип): Изберете вида на хартията.
	<b>Quality</b> (Качество): Определете качество на печат.
	<b>Date</b> (Дата): Укажете печат на датата.
	<b>File Name</b> (Име на файл): Укажете печат на името на файла.
	<b>Reset</b> (Нулиране): Нулира настройките за печат.



Някои принтери не поддържат определени опции.



# Приложения

Разгледайте съветите за настройки, съобщения за грешка, спецификации и поддръжка.

Меню за настройка на камерата .....	73
Достъп до менюто за настройка .....	73
Звук .....	74
Дисплей .....	74
Настройки .....	75
Съобщения за грешки .....	78
Поддръжка на камерата .....	79
Почистване на камерата .....	79
Информация за картите с памет .....	80
Информация за батерията .....	81
Преди да се свържете със сервизния център .....	83
Спецификации на камерата .....	86
Индекс .....	91


# Меню за настройка на камерата

Научете за различните опции за конфигуриране на настройките на вашата камера.


## Достъп до менюто за настройка

1 В режим Заснемане или Възпроизвеждане, натиснете **[MENU]**.




2 Изберете меню.



3 Изберете опция и запишете настройките си.



4 Натиснете **[MENU]**, за да се върнете в предишен екран.

Меню	Описание
	<b>Sound</b> (Звук): Настройка на различни звуци на камерата и сила на звука. (стр. 74)
	<b>Display</b> (Дисплей): Персонализиране на настройките на дисплея, като език и яркост. (стр. 74)
	<b>Settings</b> (Настройки): Промяна на настройките на системата на камерата, като формат на памет, име на файл по подразбиране и USB режим. (стр. 75)

## Звук

\* По подразбиране


Елемент	Описание
<b>Volume</b> (Сила на звука)	Настройте силата на звука за произволен звуков сигнал. ( <b>Off</b> (Изключен), <b>Low</b> (Слаб), <b>Medium</b> (Среден), <b>High</b> (Силен))
<b>Start Sound</b> (Звуков сигнал при стартиране)	Избор на звук, който се издава при включване на камерата. ( <b>Off</b> (Изключен)*, 1, 2, 3)
<b>Shutter Sound</b> (Звук на затвора)	Изберете звук, който да се издава при натискане на бутон на затвора. ( <b>Off</b> (Изключен), 1*, 2, 3)
<b>Beep Sound</b> (Звукова сигнализация)	Изберете звук, който да се издава при натискане на бутони или превключване на режими. ( <b>Off</b> (Изключен), 1*, 2, 3)
<b>AF Sound</b> (AF звук)	Изберете звук, който да се издава при натискане наполовина на бутон на затвора. ( <b>Off</b> (Изключен), <b>On</b> (Включен)*)
<b>Self-Portrait</b> (Самостоятелен портрет)	Задайте звук, който да се издаде, когато камерата засече Вашето лице. ( <b>Off</b> (Изключен), <b>On</b> (Включен)*)

## Дисплей

\* По подразбиране


Елемент	Описание
<b>Language</b> (Език)	Изберете език за текста на дисплея.
<b>Function Description</b> (Функционално описание)	Показва кратко описание на опция или меню. ( <b>Off</b> (Изключен), <b>On</b> (Включен)*)

\* По подразбиране


Елемент	Описание
<b>Start image</b> (Начално изображение)	<p>Задайте стартово изображение, което да се появява при включване на камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Off</b> (Изключен)*: Не показвай никакво начално изображение.</li> <li><b>Logo</b> (Лого): Показване на изображение по подразбиране, записано във вътрешната памет.</li> <li><b>User image</b> (Изображение на потребителя): Показване на желаното от Вас изображение. (стр. 59) <ul style="list-style-type: none"> <li>Във вградената памет ще се запази само едно стартово изображение.</li> <li>Ако изберете нова снимка като стартово изображение или рестартирате камерата, текущото изображение ще бъде изтрито.</li> <li>Обхватно изображение или изображение в пропорция 3:2 не може да се зададе като стартово изображение.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Display Bright</b> (Яркост на дисплея)	<p>Регулирайте яркостта на екрана. (<b>Auto</b> (Автоматичен)*, <b>Dark</b> (Тъмен), <b>Normal</b> (Нормално), <b>Bright</b> (Ярък))</p> <p> Опцията <b>Normal</b> (Нормално) се фиксира в режим Възпроизвеждане, дори когато изберете опция <b>Auto</b> (Автоматичен).</p>
<b>Quick View</b> (Бърз преглед)	<p>Настройте продължителността за преглед на заснетото изображение или видеоклип, преди да се върнете в режим Заснемане. (<b>Off</b> (Изключен), <b>0.5 sec</b> (0,5 сек.)*, <b>1 sec</b> (1 сек.), <b>3 sec</b> (3 сек.))</p>
<b>Power Save</b> (Пестене на енергия)	<p>Ако не извършвате никакви действия в продължение на 30 секунди, камерата автоматично превключва в енергоспестяващ режим (докоснете който и да е бутон, за да дезактивирате енергоспестяващия режим). (<b>Off</b> (Изключен)*, <b>On</b> (Включен))</p>

## Настройки



\* По подразбиране

Елемент	Описание
<b>Format</b> (Формат)	<p>Форматиране на вътрешната памет и картата с памет (всички файлове, включително защитените, ще бъдат изтрети). (Yes (Да), No (Не))</p> <p> Ако използвате карта с памет, използвана с камери на различни производители или четец на карти, или такава, която е форматирана на компютър, камерата може да прочете картата неправилно. Форматирайте картата, преди да я използвате.</p>
<b>Reset</b> (Нулиране)	<p>Менюта за нулиране и опции за заснемане (датата и часът, езикът и настройките на видео изхода няма да бъдат нулирани). (Yes (Да), No (Не))</p>
<b>Date &amp; Time</b> (Дата и час)	<p>Задайте дата и час и изберете формат на дата. (dd/mm/yyyy (дд/мм/гггг), mm/dd/yyyy (мм/дд/гггг), yyyy/mm/dd (гггг/мм/дд), Off (Изключен)*)</p>
<b>Time Zone</b> (Часова зона)	<p>Изберете област и задайте лятно часово време.</p>

\* По подразбиране

Елемент	Описание
<b>File No.</b> (Файл №)	<p>Укажете как да се именуват файловете.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Reset</b> (Нулиране): Задайте броячът на файлове да започва от 0001 при поставяне на нова карта с памет, форматиране на карта с памет или изтриване на всички файлове.</li> <li>● <b>Series</b> (Серия)*: Задайте брояча на файлове да следва последния пореден номер при поставяне на нова карта с памет, форматиране на карта с памет или изтриване на всички файлове.</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Името по подразбиране на първата папка е 100SSCAM, а на първия файл е SDC10001.</li> <li>● Броят файлове нараства един по един от SDC10001 до SDC19999.</li> <li>● Броят папки нараства един по един от 100SSCAM до 999SSCAM.</li> <li>● Максималният брой файлове, които може да съхранявате в една папка, е 9999.</li> <li>● Камерата определя имената на файловете в съответствие с цифровия стандарт за управление на файловата система на камерата (DCF). Ако промените имената на файловете е възможно камерата да не може да ги възпроизведе.</li> </ul> </p>

\* По подразбиране

Елемент	Описание
<b>Imprint</b> (Отпечатък)	<p>Укажете дали датата и часа на заснемане да се виждат на снимките при печат. (<b>Off</b> (Изключен))* , <b>Date</b> (Дата), <b>Date &amp; Time</b> (Дата и час))</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Датата и часът се показват в долния десен ъгъл на снимката в жълт цвят.</li> <li>При някои модели принтери е възможно датата и часът да не се отпечатат.</li> <li>Ако изберете <b>Text</b> (Текст) в режим <b>SCENE</b>, датата и часът няма да се появят.</li> </ul>
<b>Auto Power Off</b> (Автоматично изключване)	<p>Задайте камерата да се изключва автоматично, когато не я използвате. (<b>Off</b> (Изключен), <b>1 min</b> (1 мин.), <b>3 min</b> (3 мин.)* , <b>5 min</b> (5 мин.), <b>10 min</b> (10 мин.))</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Настройките ви няма да се променят след като смените батериите.</li> <li>Камерата няма да се изключи автоматично, когато: <ul style="list-style-type: none"> <li>е свързана с компютър или принтер</li> <li>възпроизвеждате слайдшоу или видеоклипове</li> <li>записвате гласова бележка</li> </ul> </li> </ul>

\* По подразбиране


Елемент	Описание
<b>Video Out</b> (Изход за видео)	<p>Настройте изхода за видео сигнала съобразено със зоната, в която се намирате.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC</b>*: САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван, Мексико.</li> <li><b>PAL</b> (поддържа само BDGHI): Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Финландия, Германия, Англия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Норвегия.</li> </ul>
<b>AF Lamp</b> (Лампа на автофокуса)	<p>Настройте светлинния помощник да ви помогне, когато фокусирате на тъмно място. (<b>Off</b> (Изключен), <b>On</b> (Включен))*</p>
<b>Anynet+</b> (HDMI-CEC)	<p>Настройте опция за управление на камерата чрез дистанционното управление на телевизора, когато е свързана към Samsung HDTV и поддържа Anynet+ (CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>On</b> (Включен)*: Управлявайте камерата от дистанционното управление на HD телевизора.</li> <li><b>Off</b> (Изключен): Преглеждайте файлове без да използвате дистанционното управление на HD телевизора.</li> </ul>

\* По подразбиране

Елемент	Описание
<b>HDMI Size</b> (Размер на HDMI)	<p>Изберете резолюцията на снимките при възпроизвеждане на файлове на HDTV с HDMI гнездо.</p> <p>(NTSC: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>480p</b>/ PAL: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>576p</b>)</p> <p> Ако HDTV не поддържа избраната резолюция, HDTV автоматично избира следващата най-ниска резолюция.</p>
<b>USB</b>	<p>Задайте функцията, която да се използва чрез USB връзка с компютър или принтер.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Auto</b> (Автоматичен)*: Задайте камерата автоматично да избира USB режим.</li> <li>● <b>Computer</b> (Компютър): Свържете камерата си с компютър за трансфер на файлове.</li> <li>● <b>Printer</b> (Принтер): Свържете камерата си с принтер за отпечатване на файлове.</li> </ul>

# Съобщения за грешки

Когато се появят следните съобщения за грешка, опитайте следните решения.

Съобщения за грешка	Възможни решения
<b>Card Error</b> (Грешка в картата)	<ul style="list-style-type: none"><li>Изключете камерата и я включете отново.</li><li>Извадете картата с памет и я поставете отново.</li><li>Форматирайте картата с памет. (стр. 75)</li></ul>
<b>Card locked</b> (Картата е заключена)	Отключете картата с памет. 
<b>DCF Full Error</b> (DCF грешка при запълване)	Имената на файловете не съответстват на DCF стандарта. Прехвърлете файловете от картата с памет на компютъра и форматирайте картата. (стр. 75)
<b>File Error</b> (Грешка във файла)	Изтрийте повредения файл или се свържете със сервизния център.
<b>Low Battery</b> (Слаба батерия)	Поставете заредена батерия или я презаредете.



Съобщения за грешка	Възможни решения
<b>Low Light</b> (Слаба светлина)	Включете светкавицата. (стр. 38)
<b>Memory Full</b> (Паметта е пълна)	Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта с памет.
<b>No Image File</b> (Няма файл с изображение)	Направете снимки или поставете карта с памет, в която има известен брой снимки.

# Поддръжка на камерата

## Почистване на камерата


### Обектив и дисплей на камерата

Използвайте вентилаторна четка, за да отстраните праха, и избършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, приложете течност за почистване на обективи върху лист почистваща хартия и внимателно забършете.



### Тяло на камерата

Забършете внимателно с мека суха кърпа.




- Никога не почиствайте камерата с бензол, разтворители или алкохол. Тези разтвори могат да повредят камерата или да предизвикат неправилната ѝ работа.
- Не упражнявайте натиск върху капака на обектива или го почиствайте с вентилаторна четка.



## Информация за картите с памет

### Кarti с памет, които можете да използвате

Можете да използвате SD (Защитен цифров формат), SDHC (Защитен цифров формат с висок капацитет) или MMC (Мултимедийна карта) карти с памет.



Можете да предпазите файловете си от изтриване чрез превключвателя за защита на запис в SD или SDHC картата. Плъзнете превключвателя надолу, за да го заключите и нагоре, за да го отключите. Докато заснемате, отключете картата.

### Капацитет на картата с памет

Капацитетът на картата е различен в зависимост от обектите, които се заснемат, и условията на заснемане.

Тези капацитети са базирани на SD карта от 1 GB:

Размер	Супер фино	Фино	Нормално	60 кадъра/сек.	30 кадъра/сек.	15 кадъра/сек.
С И М К И	12M	142	274	389	-	-
	10M	162	302	426	-	-
	9M	195	355	509	-	-
	8M	204	361	518	-	-
	5M	327	547	764	-	-
	3M	514	774	1 028	-	-
	2M	840	1 104	1 387	-	-
	1M	1 420	1 612	1 807	-	-
	* 1280 HD	-	-	-	Прибл. 12' 22"	Прибл. 22 мин.
	1280	-	-	-	Прибл. 13' 57"	Прибл. 25 мин.
В И Д Е О К Л И П О В Е	640	-	-	-	Прибл. 24 мин	Прибл. 46 мин
	320	-	-	-	Прибл. 49 мин	Прибл. 70 мин

\* Ако използвате функция увеличаване, времето за запис може да е различно. За да се определи общото време на запис са направени няколко последователни видеоклипа.

## Информация за батерията

Използвайте само батерии, одобрени от Samsung.

### Спецификации на батерията

Режим	SLB-10A
Тип	Литиевойонна батерия
Капацитет	1 050 mAh
Напрежение	3,7 V
Време за зареждане (когато камерата е изключена)	Прибл. 150 мин.

### Продължителност на живот на батерията

Момент на заснемане / Брой снимки	Условия на заснемане (когато батерията е напълно заредена)
Снимки	<p>Тези данни са измерени в следните условия: в режим <b>AUTO</b>, резолюция 12M, фино качество, опция OIS включена.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Задайте опция на светкавица <b>Fill In</b> (Запълване в), направете една снимка и приближете и отдалечете.</li> <li>2. Задайте опция на светкавица <b>Off</b> (Изключен), направете една снимка и приближете и отдалечете.</li> <li>3. Изпълнете стъпки 1 и 2 за 30 секунди и повторете отново в рамките на 5 минути. След това изключете камерата за 1 минута.</li> <li>4. Повторете стъпки 1 - 3.</li> </ol>
Видеоклипове	<p>Прибл. 140 мин/ Прибл. 280</p> <p>Прибл. 130 мин.</p> <p>Запис на видеоклипове при резолюция 640 X 480 и скорост 30 кадъра/сек.</p>

- Данните по-горе са измерени по стандартите на Samsung и могат да са различни в зависимост от реалната употреба.
- За да се определи общото време на запис са направени няколко последователни видеоклипа.

### Съвети относно зареждането на батерията

- Ако светлинният индикатор е изключен, проверете дали батерията е поставена правилно.
- Изключете камерата, докато зареждате.
- Изключете камерата след като батерията се зареди поне 10 минути.
- Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове, батерията ще се изразходи бързо. Зареждайте батерията, докато светлинният индикатор стане зелен.
- Ако светлинният индикатор мига в червено или не излъчва светлина, свържете кабела отново или извадете батерията и я поставете отново.
- Ако зареждате батерията, когато тя е още топла, индикаторната светлина може да светне в оранжево. Зареждането ще започне, когато батерията се охлади.



### Съвети относно зареждане при свързан компютър

- Използвайте само предоставения USB кабел.
- Батерията може да не се зарежда, когато:
  - използвате USB разпределител.
  - други USB устройства са свързани към компютъра ви.
  - свързвате кабела към порта отпред на компютъра ви.
  - USB портът на компютъра ви не поддържа стандарта за електрозахранване на изхода (5 V, 500 mA).

# Преди да се свържете със сервизния център


Ако срещате трудности с камерата, опитайте да приложите описаните по-долу процедури, и ако не доведат до положителен резултат, се свържете със сервизен център. Ако сте опитали да приложите описаното решение за отстраняване на проблема и продължавате да изпитвате затруднение с камерата, свържете се с местния представител или сервизния център.

Ситуация	Възможни решения
<b>Не мога да включа камерата</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали е поставена батерията.</li> <li>Проверете дали батерията е поставена правилно.</li> <li>Заредете батерията.</li> </ul>
<b>Захранването спира неочаквано</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заредете батерията.</li> <li>Възможно е камерата ви да работи в енергоспестяващ режим. (стр. 74)</li> <li>Възможно е камерата да се изключва, за да предотврати повреждане на картата с памет вследствие на определен вътрешен проблем. Включете камерата отново.</li> </ul>
<b>Батерията на камерата се изразходва много бързо</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Възможно е батерията да се изразходва по-бързо при ниски температури (под 0°C). Загрейте батерията, като я поставите в джоба си.</li> <li>Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове, батерията ще се изразходи бързо. Ако е необходимо я презаредете.</li> <li>Батериите са консумативи и трябва да бъдат сменени след време. Ако животът на батерията изтича бързо, купете нова батерия.</li> </ul>

Ситуация	Възможни решения
<b>Не мога да правя снимки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В картата с памет няма свободно пространство. Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта.</li> <li>Форматирайте картата с памет. (стр. 75)</li> <li>Картата с памет е дефектна. Вземете нова карта с памет.</li> <li>Картата с памет е заключена. Отключете картата. (стр. 78)</li> <li>Уверете се, че камерата е включена.</li> <li>Заредете батерията.</li> <li>Проверете дали батерията е поставена правилно.</li> </ul>
<b>Камерата замръзва</b>	Извадете батерията и я оставете отново.
<b>Светкавицата не работи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можете да настроите светкавицата на опцията <b>Off</b> (Изключен). (стр. 38)</li> <li>Не можете да използвате в  DUAL, , или някои SCENE режими.</li> </ul>
<b>Светкавицата се активира неочаквано</b>	Светкавицата може да се активира поради натрупано статично електричество. Това не е неизправност в камерата.
<b>Датата и часът са неправилни</b>	Настройте датата и часа от менюто за настройка на дисплея.

Ситуация	Възможни решения
<b>Дисплеят или бутоните не работят</b>	Извадете батерията и я оставете отново.
<b>Възникна грешка в картата с памет</b>	Картата с памет не е нулирана. Форматирайте я. (стр. 75)
<b>Камерата не може да възпроизведе файлове</b>	Ако смените името на някой файл, камерата може да не успее да възпроизведе файла (името на файла трябва да отговаря на DCF стандарта). Ако срещнете тази ситуация, пуснете файловете от компютъра си.
<b>Снимката е замъглена</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали опцията за фокусиране е подходяща за снимки в закрити помещения. (стр. 40)</li> <li>Уверете се, че обектът попада в обхвата на светкавицата. (стр. 86)</li> <li>Уверете се, че обективът на камерата е почистен. Ако не е, почистете го. (стр. 79)</li> </ul>
<b>Цветовите на снимката не съответстват на реалната сцена</b>	Неправилна стойност на баланса на бялото може да е причина за несъответстващи цветове. Изберете подходящата опция за баланса на бялото, така че да съответства на светлинния източник. (стр. 46)

Ситуация	Възможни решения
<b>Снимката е прекалено ярка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снимката е с прекомерна експонация. Настройте стойността на експонацията. (стр. 45)</li> <li>Изключете светкавицата. (стр. 38)</li> </ul>
<b>Телевизорът не показва снимките ви</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали камерата е свързана правилно към външния монитор чрез A/V кабела.</li> <li>Проверете дали картата с памет съдържа снимки.</li> </ul>
<b>Компютърът не разпознава камерата ви</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали USB кабелът е свързан правилно.</li> <li>Уверете се, че камерата е включена.</li> <li>Проверете дали използвате поддържана операционна система.</li> </ul>
<b>Компютърът ви изключва камерата, докато прехвърля файлове</b>	Прекъсването в прехвърлянето на файловете може да е причинено от статично електричество. Извадете USB кабела и го пхнете отново.

Ситуация	Възможни решения
Компютърът ви не може да възпроизведе видеоклипове	<p>Инсталираният в компютъра ви кодек може да не е съвместим с видео файловете, които искате да пуснете. Използвайте плейъра QuickTime® или инсталирайте Codec Pack Full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Работа с QuickTime® Player 7.5</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инсталирайте QuickTime® Player 7.5, който поддържа MP4 (H.264 (MPEG4. AVC)).</li> <li>2. Възпроизвеждайте видеоклипове с плейъра QuickTime®.</li> </ol> </li> <li>● <b>Работа с Codec Pack Full</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инсталирайте най-актуалната версия на Codec Pack Full.</li> <li>2. Възпроизвеждайте видеоклипове с медия плейъра (препоръчва се използване на Media Player Classic или Windows Media Player 11).</li> </ol> </li> </ul> <p> ● Инсталирайте QuickTime® Player 7.5 или K-Lite Codec Pack Full под Windows XP SP2 или по-висока версия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● В зависимост от средата на вашия компютър, възпроизвеждането на видеоклипове може да нахъсва.</li> </ul>

# Спецификации на камерата

Image sensor (Сензор за изображение)	
Туре (Тип)	1/2,33" (прибл. 1,09 см) CCD
Ефективни пиксели	Прибл. 12,2 мегапиксела
Общ брой на пикселите	Прибл. 12,4 мегапиксела
Обектив	
Фокусно разстояние	Обектив Samsung f = 5 - 25 мм (еквивалент за 35 мм филм: 28 - 140 мм)
Преустановяване при F-обхват	F3,4 (W) - F5,8 (T)
Цифрово увеличение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Режим Статични изображения: 1.0X - 5.0X</li> <li>Режим Play (Пусни): 1,0X - 12,5X (в зависимост от размера на изображението)</li> </ul>
Дисплей	
Туре (Тип)	TFT LCD
Функция	3,0" (7.62 cm) 230K
Focusing (Фокусиране)	
Туре (Тип)	TTL автофокус (Multi AF (Мулти AF), Center AF (Централен AF))

Range (Обхват)		Широк (W)	Теле (T)
	Нормално	80 см - безкрайност	
	Макро режим	5 см - 80 см	50 см - 80 см
	Автоматичен макро режим	5 см - безкрайност	50 см - безкрайност

## Скорост на затвора

- Auto (Автоматичен): 1/8 - 1/2 000 сек.
- Program (Програма): 1 - 1/2 000 сек.  
(AEB,Continuous(Продължително): 1/4 - 1/2 000)
- Night (Нощ): 8 - 1/2 000 сек.
- Fireworks (Фойерверки): 4 сек.

## Експонация

Control (Управление)	Program AE (Програма AE)
Metering (Измерване)	Multi (Мулти), Spot (Петно), Center Weighted (Централен премерен))
Compensation (Компенсирание)	±2EV (стъпки 1/3EV)
ISO еквивалент	Auto (Автоматично), 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Светкавица	
Режим	Off (Изключен), Auto (Автоматичен), Red Eye (Червени очи), Fill in (Запълване в), Slow Sync (Бавна синхронизация), Red Eye Fix (Коригиране на червени очи)
Range (Обхват)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wide (Широчина): 0,3 м - 4,0 м (ISO Автоматично)</li> <li>Теле: 0,5 м - 2,4 м (ISO автоматично)</li> </ul>
Време за презареждане	Прибл. 5 сек. (в зависимост от състоянието на батерията)
Shake reduction (Намаляване на неустойчивостта)	
Режим DUAL IS (Двоен IS) [Optical Image Stabilisation (OIS)+ Digital Image Stabilisation (DIS)] (Оптический стабилизатор на изображението) (OIS)+ (Цифров стабилизатор на изображението) (DIS))	
Ефект	
Режим на заснемане	<ul style="list-style-type: none"> <li>Photo Style Selector(Избор на фото стил): Normal (Нормално), Soft (Мек), Vivid (Оживен), Forest (Горски), Retro (Петро), Cool (Студен), Calm (Спокоен), Classic (Класически), Negative (Негатив), Custom (Потребителски)</li> <li>Image adjust (Пегулиране на изображението): Sharpness (Острота), Saturation (Наситеност), Contrast (Контраст)</li> </ul>

## White Balance (Баланс на бялото)

Auto WB (Автоматичен Баланс на бяло), Daylight (Дневна светлина), Cloudy (Облачно), Fluorescent\_H (Флуоресцентно\_В), Fluorescent\_L (Флуоресцентно\_Н), Tungsten (Изкуствено осветление), Custom (Потребителски)

## Shooting (Заснемане)

Снимки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Режими: Smart Auto (Интелигентен автоматичен режим) (Macro (Макро), Macro Text (Макро текст), White (Бело), Landscape (пейзажи), Action (Действие), Tripod (Статив), Night (Нощ), Night Portrait (Нощен портрет), Backlight (Контражур), Backlight Portrait (Контражурен портрет), Portrait (портрет)), Auto (Автоматичен), Program (Програма), DUAL IS (Двоен IS), Beauty Shot (Режим на заснемане отблизо), Movie (Филм), Photo Help Guide (Ръководство за помощ при снимка), Scene (Фон) (Night (Нощ), Portrait (Портрет), Children (Деца), Landscape (пейзажи), Text (Текст), Close-up (Отблизо), Sunset (Залез), Dawn (Изгрев), Backlight (Контражур), Fireworks (Фойерверки), Beach &amp; Snow (Плаж и сняг), Frame Guide (Водач на кадри))</li> <li>Drive (Устройство): Single (Единична), Continuous (Продължително), Motion Capture (Заснемане на движение), АЕВ (Клин при автоматична експонация)</li> <li>Timer (Таймер): 10 sec (10 сек.), 2 sec (2 сек.), Double (Двойна), Motion Timer (Таймер за движение), Remote (Дистанционно)</li> </ul>
--------	--



Видеоклипове	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формат: H.264 (Макс. време на запис: 20 мин.) при стерео запис</li> <li>• Размер: 1280 x 720 (30 кадър/сек., 15 кадър/сек.) High Quality (Високо качество), 1280 x 720 (30 кадър/сек., 15 кадър/сек.) Standard Quality (Стандартно качество), 640 x 480 (30 кадър/сек., 15 кадър/сек.), 320 x 240 (60 кадър/сек., 30 кадър/сек., 15 кадър/сек.)</li> <li>• 3.6X оптично увеличение със запис на звук и спиране на звук при увеличение (звукът спира, докато функцията увеличение е активна)</li> <li>• Frame rate (скорост на кадри): 60 кадър/сек., 30 кадър/сек., 15 кадър/сек.</li> <li>• Voice (Глас): Off (Изключен), On (Включен)</li> <li>• OIS: On (Включен), Off (Изключен)</li> <li>• Редактиране на видеоклипове (вградено): Постава се пауза по време на запис, функциите Still Image Capture (Заснемане на статично изображение), Time trimming (Изрязване на време)</li> </ul>
<b>Playback (Възпроизвеждане)</b>	
Туре (Тип)	Single image (Единично изображение), Thumbnails (Миниатюри), Multi slide show (Множествено слайд шоу), Movie clip (Видео клип), Smart Album (Интелигентен албум)
Edit (Редакция)	Resize (Преоразмеряване), Rotate (Завъртане), Photo Style Selector (Избор на фото стил), Image Adjust (Корекция на изображение)

Ефект	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo Style Selector (Избор на фото стил): Normal (Нормален), Soft (Мек), Vivid (Оживен), Forest (Горски), Retro (Петро), Cool (Студен), Calm (Спокоен), Classic (Класически), Negative (Негатив), Custom (Потребителски)</li> <li>• Image adjust (Перулиране на изображението): ACB, Red-eye Fix (Корекция на червени очи), Face retouch (Перуш на лицето), Brightness (Яркост), Contrast (Контраст), Saturation (Наситеност), Add Noise (Добавяне на шум)</li> </ul>
<b>Voice recording (Запис на глас)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запис на глас (макс. 10 часа)</li> <li>• Гласова бележка в снимка (макс. 10 сек.)</li> <li>• Стерео запис</li> </ul>	
<b>Storage (Съхранение)</b>	
Медия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вътрешна памет: Прибл. 76 MB</li> <li>• Външна памет (опционална) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD карта (до 4 GB гарантиран обем)</li> <li>- SDHC карта (до 8 GB гарантиран обем)</li> <li>- MMC Plus (до 2 GB гарантиран обем, 4 bit 20 MHz)</li> </ul> </li> </ul> <p>Възможно е капацитетът на вътрешната памет да не отговаря на тези спецификации.</p>
Файлови формати	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo (снимка): JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Видео: MP4 (H.264 (MPEG4.AVC))</li> <li>• Аудио: WAV</li> </ul>

Размер на изображението	За 1 GB SD				
			Супер фино	Фино	Normal (Нормално)
	12M	4000 x 3000	142	274	389
	10M	3984 x 2656	162	302	426
	9M	3968 x 2232	195	355	509
	8M	3264 x 2448	204	361	518
	5M	2592 x 1944	327	547	764
	3M	2048 x 1536	514	774	1 028
	2M	1920 x 1080	840	1 104	1 387
	1M	1024 x 768	1 420	1 612	1 807
Тези стойности се измерват по стандартните принципи на Samsung и могат да се различават в зависимост от условията на заснемане и настройките на камерата.					
Interface (Интерфейс)					
Конектор за цифрова връзка	USB 2.0 (34 щифта)				
Аудио файлове	Моно (вграден високоговорител), Стереo (микрофон)				
Видео изход	<ul style="list-style-type: none"><li>AV: NTSC, PAL (избираем)</li><li>HDMI 1.2: NTSC, PAL (избираем)</li></ul>				
Постоянноковоо захранване входен конектор	34 щифта, 4.2V				

## **Powersource (Източник на захранване)**

Презареждаща батерия	Литиево-йонна батерия (SLB-10A, 1 050mAh)
----------------------	---

В зависимост от държавата източникът на захранване може да е различен.

## **Размери (Ш x В x Д)**

94,5 x 58,9 x 22,5 мм

## **Weight (Тегло)**

155 гр. (без батерията и картата с памет)

## **Operating temperature (Работна температура)**

0 - 40°C

## **Operating humidity (Работна влажност)**

5 - 85 %

## **Софтуер**

Samsung Master, QuickTime® Player 7,5, Adobe Reader

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



**Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)**

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно

сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.



**Екологичен знак на Samsung**

Той е собствен символ на Samsung и се използва за ефективно предаване на информация от страна на Samsung към своите потребители относно събития, свързани с околната среда и продуктите на компанията. Знакът е символ на постоянните усилия на Samsung по отношение на разработването на продукти, съобразени с околната среда.



**Правилно изхвърляне на батериите в този продукт**

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

## А

Автоматично балансиране на контраста (ACB) 45, 61

Авторежим 19

## Б

Баланс на бялото 46

Батерия

- Живот 81
- Зареждане 82
- Спецификации 81

Бленда 28

Бутон за възпроизвеждане 13, 15

Бутон за мащабиране 13

Бутон за навигация 13

Бутон за функции 13

Бутон МЕНЮ 13

Бърз преглед 74

## В

Вид дисплей 18

Видеоклип

- Запис 31
- Пускане 57

Водач на кадри 27

## Г

Гласова бележка

- Запис 33
- Пускане 58

## Д

Дата и час 75

## Е

Експонация 45

## З

Завъртане 59

Заглушаване

- Видеоклип 31
- Камера 15

Запис

- Видеоклип 31
- Гласова бележка 33

Засичане на мигане 44

Заснемане на изображение 58

Защита на файлове 54

Звук на автофокуса 74

Зона на фокусиране

- Мулти AF 41
- Централен AF 41

## И

Извеждане

- Заснемане на движение 48
- Клин при автоматична експонация (АЕВ) 48
- Продължително 48

Изключване на устройството 67

Измерване

- Мулти 46
- Петно 46
- Централен премерен 46

Изтриване на файлове 54

Изход за видео 76

Икони 14

Интелигентен албум 53

## К

Кадрова честота 31

Карта с памет

- MMC 80
- SD 80
- SDHC 80
- Капацитет 80

Качество на снимка 35

Кошче 55

## Л

Лампа на автофокуса 76

## М

Макро режим 40

Мащабиране 20

## Н

### Настройки

- Дисплей 74
- Достъп 73
- Звук 74
- Камера 75

Натискане наполовина 6

Начално изображение 74

Недостатъци на лицето 29

Неустойчивост на камерата 23

Нулиране 75

## О

Оптический стабилизатор на изображението (OIS) 21, 30

Отпечатък 76

## П

Печат на снимки 71

Поддръжка 79

Поредност на печат 62

### Почистване

- Дисплей 79
- Обектив 79
- Тяло 79

### Преглед на файлове

- като миниатюри 53
- на телевизор 63
- по категория 53
- Слайдшоу 56

### Преоразмеряване 59

Прехвърляне на файлове  
под Mac 70  
под Windows 65

### Продължителен затвор 28

## Р

### Разпознаване на лице

- Засичане на мигане 44
- Нормално 42
- Самостоятелен портрет 43
- Усмивка 43

### Регулиране

- Контраст
  - в режим Възпроизвеждане 61
  - в режим Заснемане 50
- Наситеност
  - В режим Възпроизвеждане 61
  - в режим Заснемане 50
- Острота 50
- Яркост 61

### Редактиране 59

### Режим Възпроизвеждане 52

### Режим Двоен IS (Dual IS) 30

### Режим Интелигентен автоматичен 26

### Режим на заснемане

- Автоматичен 19
- Двоен IS (Dual IS) 30
- Интелигентен автоматичен 26
- Програма 30
- Режим на заснемане отблизо 29
- Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) 22
- Филм 31
- Фон 27

### Режим на заснемане отблизо 29

### Режим на избиране 13

### Режим Програма 30

Режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) 22

### Режим Филм 31

### Режим Фон 27

### Резолюция

- Видеоклип 35
- Фото 35

## С

### Самостоятелен портрет 43

### Светкавица

- Автоматичен 39
- Бавна синхронизация 39
- Запълване в 39
- Изключен 38
- Коригиране на червени очи 39
- Червени очи 39

Светлинен източник (Баланс на бялото) 46

### Сервизен център 83

### Сила на звука 74

### Скорост на затвора 28

### Слайдшоу 56

### Съобщения за грешка 78

## Т

Таймер 36

Таймер за движение 37

## У

Уголемяване 56

Усмивка 43

## Ф

Фокусно разстояние

Автоматичен макро 40

Макро режим 40

Нормално (AF) 40

Фото стилове 49

Функционално описание 74

## Ц

Цифрово увеличение 20

## Ч

Червени очи 38

## Я

Яркост на дисплея 74

Яркост на лицето 29

## А

ACB 45, 61

Adobe Reader 65

Anynet+ 76

## Д

Digital Image Stabilisation  
(Цифров стабилизатор на  
изображението) 30

DPOF 62

## Н

HDTV 63

## І

ISO скорост 39

## Q

QuickTime Player 65

## R

RGB тон

в режим Възпроизвеждане 60

в режим Заснемане 49

## S

Samsung Master

Използване 68

Инсталиране 65



Прочетете гаранционните условия на закупения от вас продукт или посетете уеб сайта ни <http://www.samsungcamera.com/>, за да научите повече за следпродажбеното ни обслужване или да отправите запитване.



Обозначението CE е елемент от директивата, постановяваща знаците за съответствие на Европейската общност (EC)